



REGOLAZIONE IMPULSI DOSAGGIO PRODOTTO

Egregio cliente,

la regolazione del dosaggio del prodotto aggiunto all'acqua nebulizzata è fondamentale per:

- garantire l'efficacia del tuo sistema antizanzare BOB;
- utilizzare correttamente i prodotti impiegati;
- evitare inutili sprechi di prodotto.


Ti invitiamo quindi a seguire questa guida rapida per regolare la pompa dosatrice presente all'interno del dispositivo BOB.

Una caratteristica speciale dei sistemi BOB è la possibilità di intervenire sulla regolazione del dosaggio, così da adattare l'iniezione ai diversi prodotti che potrai impiegare nel tempo.


Le indicazioni riportate di seguito si riferiscono a una regolazione **all'1% (uno per cento)** del prodotto.

Per impostare altre percentuali potrai calcolare in proporzione oppure reperire il "**Modello Calcolo impostazione dosatore - START-20 - MY2026**" presente sul sito www.bobzanzare.it nella sezione *Manuali*.

Questo è il dosatore che troverai all'interno del tuo dispositivo BOB.



← Questa è la rotellina su cui intervenire per la regolazione. Posiziona il suo indicatore nel punto indicato dalla freccia.



Per una migliore verifica, puoi ascoltare il numero di impulsi che il dosatore emette durante il funzionamento e regolare di conseguenza la posizione della rotellina: in avanti se gli impulsi sono inferiori al valore indicato, indietro se sono superiori.

- 05 ugelli → 09 impulsi al minuto
- 10 ugelli → 17 impulsi al minuto
- 15 ugelli → 26 impulsi al minuto
- 20 ugelli → 34 impulsi al minuto.