

BOB
MANUALE INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE





Grazie per aver scelto BOB.

Il sistema è stato progettato e realizzato secondo elevati standard qualitativi per garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia nel trattamento delle aree esterne.

BOB: Impiego d'uso

- Il dispositivo è stato progettato e costruito per la nebulizzazione e miscelazione automatizzata di specifici prodotti quali: disinfestanti e repellenti per insetti / aromi.

Disinfestanti: aventi come finalità l'abbattimento di insetti quali: (zanzare comuni e tigre, mosche, vespe, flebotomi e altri insetti volanti) e striscianti (blatte, ragni, formiche, zecche e altri insetti striscianti).

Repellenti e disabituant: aventi come finalità l'allontanamento di insetti quali: (zanzare comuni e tigre, mosche, ecc..) e animali quali: (talpe, rettili, piccioni, ecc...).

I prodotti utilizzati per tale finalità sono normati e regolarmente registrati dal Ministero della Salute e idonei ad essere utilizzati per l'impiego in giardini, parchi, locali pubblici, aziende agricole, utilizzo domestico, stazioni balneari, alberghi, discoteche ecc..

Aromi: profumazione delle aree.

[!] Le norme di idoneità e di applicazione di ciascun prodotto quale: miscelazione, grado di pericolosità, tossicità oltre le precauzioni sull'utilizzo, sono riportate nella confezione di ciascun produttore. [!] Qualsiasi utilizzo diverso da quanto indicato nel presente manuale è da considerarsi improprio, il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da utilizzi impropri o non conformi alle istruzioni riportate nel presente manuale. [!] Le modifiche non autorizzate apportate al dispositivo escludono qualsiasi responsabilità per eventuali danni da esse causati.

AVVERTENZE



Leggere attentamente le indicazioni contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione.

La garanzia sul mantenimento della migliore efficienza nel tempo del prodotto e dei componenti di alta qualità utilizzati sarà mantenuta se sottoposto alla manutenzione e operazioni consigliate usando ricambi originali. Consultare attentamente il capitolo [Operazioni vietate - Norme di sicurezza]

Questo libretto costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto che, come disposto dalla direttiva 2006/42/CE, dovrà essere consegnato all'utilizzatore al fine di garantire gli adempimenti relativi alla formazione/informazione del personale addetto all'uso della macchina. Il costruttore non risponde di danni arrecati a persone o cose oppure alla macchina, se essa è utilizzata in modo scorretto rispetto alle prescrizioni indicate. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.



RIFERIMENTI RAPIDI

1

Predisposizione

2

Collocazione

3

**Allacciamento
Idrico**

4

**Allacciamento
Elettrico**

5

**Distribuzione
Rete Tubazioni**

6

**Programmazione
Miscelazione**

INDICE

Disimballaggio dispositivo	4
Predisposizione installazione	5
Collocazione	6
Fissaggio	8
Allacciamento alla rete idrica	9
Allacciamento Elettrico	11
Distribuzione / installazione rete tubazioni	13
Suggerimenti sull'installazione	17
Programmazione	25
Miscelazione prodotti / configurazione	26
Sfiato pompa dosatrice	28
Manutenzione e precauzioni	29
Inconvenienti / rimedi rapidi	31
Troubleshooting	33
Operazioni vietate / norme di sicurezza	36
Trasporto / movimentazione / imballaggio	38
Smaltimento	39
Condizioni Generali di Fornitura	40
Sulla garanzia	45
Scheda tecnica sistemi BOB	46
Caratteristiche tecniche – Dati elettrici e idraulici	49
Dichiarazione UE di conformità	50
Resistenza chimica	51
Sugli OPTIONAL	61
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E SICUREZZA	64



DISIMBALLAGGIO DISPOSITIVO



Verificare la corrispondenza del modello acquistato, leggendo i dati riportati nella targa della macchina apposta all'interno della porta.

All'atto della consegna verificare che la macchina non abbia subito danni durante il trasporto e la presenza degli eventuali accessori inclusi.

Eventuali reclami possono essere accettati esclusivamente per iscritto *entro* 8 giorni dalla data di consegna.

1

PREDISPOSIZIONE INSTALLAZIONE

NOTE SULLA PREDISPOSIZIONE ALL'INSTALLAZIONE

BOB può essere collocato indifferentemente in ambienti esterni o interni. La collocazione, seppur semplice, deve tener conto di alcune semplici regole alle quali ci si deve attenere per la massima sicurezza ed un funzionamento efficace di BOB.

Di seguito vengono riportate le regole basilari alle quali ci si deve attenere e che vengono successivamente espone nel dettaglio nei rispettivi capitoli.




Il luogo ove posizionare BOB varia in funzione della zona da trattare. Il collocamento del dispositivo deve essere valutato quanto più accuratamente possibile ed in stretta relazione alla conformazione dell'area verde da trattare.

Nella sezione **COLLOCAZIONE**, vengono riportati degli esempi e avvertenze generali a tale scopo.



Si deve porre la dovuta attenzione alla condizione ambientale a cui sarà sottoposto il dispositivo ove la temperatura sia prossima a 0 °C. Le procedure da attuare nel periodo invernale sono riportate nella sezione **MANUTENZIONE E PRECAUZIONI**.



Il dispositivo è progettato per supportare a seconda della conformazione dell'impianto un numero di ugelli, corrispondenti alla massima estensione supportata dal modello acquistato.



Attenersi alla programmazione della manutenzione utilizzando componenti originali del dispositivo o rivolgendosi al proprio rivenditore autorizzato.



COLLOCAZIONE – PREDISPOSIZIONE BOB

La predisposizione e collocazione di BOB è elemento fondamentale per il raggiungimento della massima efficienza e la massima efficacia del sistema. Gli esempi riportati sono da ritenersi puramente indicativi, il supporto tecnico fornito dal vostro rivenditore fornirà l'esperienza necessaria per la migliore soluzione alle vostre esigenze.

La linea di nebulizzazione deve essere posta generalmente attorno al perimetro delle aree da trattare, facendo attenzione alle regole generali riportate prima di procedere all'installazione.







- **Predisporre una linea di alimentazione elettrica come riportato alla sezione: [Allacciamento Elettrico].**
- **Predisporre una linea idrica come riportato alla sezione: [Allacciamento alla rete Idrica].**
- **Il dispositivo, pur generando un basso rumore durante il funzionamento (vedi sezione specifiche tecniche) può generare rumorosità percepibile in luoghi molto silenziosi o, in luoghi ove sono in vigore particolari normative in fatto di 'inquinamento acustico' non permettendone l'utilizzo se non opportunamente alloggiato in un vano insonorizzato.**
- **Rispettare le lunghezze massime ed il numero di ugelli consentiti dal dispositivo nonché tutte le precauzioni riportate nella sezione [Distribuzione / installazione rete tubazioni].**
- **Terminate le operazioni di ispezione o manutenzione chiudere sempre la porta del dispositivo riponendo l'apposita chiave in luogo sicuro e non accessibile ai minori o a personale non autorizzato.**
- **Utilizzare solo ed esclusivamente componenti di ricambio e accessori originali.**

Nota: Ove gli ugelli nebulizzatori vengano collocati in prossimità di un impianto di ANTIFURTO PERIMETRALE, vi preghiamo contattare l'installatore al fine di escludere l'erronea attivazione dello stesso.



ESEMPI COLLOCAZIONE BOB



*Gli esempi sono puramente indicativi.





FISSAGGIO



FISSAGGIO

Il dispositivo può essere installato a pavimento con i piedini in dotazione ma può essere fissato a muro per mezzo delle apposite staffe/zanche (optional) **[1]** di supporto da agganciare al mobile, accertandosi che la superficie ove BOB verrà collocato abbia le caratteristiche fisiche strutturali per supportarne il peso (vedi sezione caratteristiche tecniche).






3

ALLACCIAMENTO IDRICO

ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DI BOB

È fondamentale prestare particolare attenzione alla qualità dell'acqua utilizzata nell'impianto di nebulizzazione. Per garantire il corretto funzionamento del sistema e preservarne l'efficienza nel tempo, l'acqua deve essere adeguatamente filtrata prima di essere pompata nel circuito di nebulizzazione. Di seguito sono riportate le istruzioni per eseguire un allacciamento corretto.

ESEMPIO COLLEGAMENTO



(A) - Rubinetto acqua di alimentazione.

(B) - Tubo di collegamento rubinetto -> ingresso filtro. (NON INCLUSO).

(C2) - Raccordo INGRESSO filtro 3/4" Maschio.

(C1) - Raccordo automatico USCITA filtro 10mm.

(C) - Gruppo filtrante con staffa di fissaggio.

(D) - Tubo allacciamento 10x8mm uscita filtro -> INGRESSO acqua BOB.

(D1) - Raccordo automatico 10mm INGRESSO acqua BOB.



PRECAUZIONI PRELIMINARI ALLACCIAMENTO IDRICO



- Una presa d'acqua di acquedotto dotata di rubinetto con attacco maschio da 3/4".
- La pressione dell'acqua in ingresso non deve superare i **3 bar**.
- La portata d'acqua disponibile deve essere almeno pari alla portata richiesta dalla macchina, espressa in litri al minuto.
- La temperatura dell'acqua in ingresso non deve superare i limiti indicati nelle specifiche tecniche del dispositivo.
- Se il dispositivo viene installato all'esterno, è necessario adottare adeguate precauzioni per proteggere la linea di alimentazione idrica **[A-B-C-D]** dal gelo, durante il periodo invernale o in presenza di temperature prossime a **0 °C**.
- Le procedure per lo svuotamento dell'impianto e la messa a riposo durante il periodo invernale sono riportate nella sezione **[MANUTENZIONE E PRECAUZIONI]**.
- Non collegare mai direttamente il dispositivo **BOB** alla rete idrica escludendo il gruppo filtro acqua **[C]**.
- Il tubo di alimentazione deve essere perfettamente pulito al suo interno.
- Se l'acqua proviene da un pozzo, installare a monte del collegamento alla macchina un filtro aggiuntivo idoneo a trattenere eventuali detriti, così da garantire un'acqua perfettamente pulita.



È necessario osservare le norme vigenti in loco relative al collegamento alla rete idrica. Secondo le norme relative all'inquinamento questa tipologia di apparecchi non possono essere collegati direttamente alla rete pubblica di approvvigionamento di acqua potabile, per evitare che le sostanze chimiche entrino nella rete idrica.

Le normative locali possono richiedere l'installazione di dispositivi di protezione contro il riflusso nella rete idrica. I dispositivi BOB sono dotati nell'ingresso acqua di una valvola di non ritorno, pertanto possono essere direttamente collegati alla rete idrica.

ALLACCIAMENTO DELLA LINEA DI INGRESSO ACQUA

- Fissare il gruppo filtrante **[C]** in una posizione agevole che favorisca eventuali operazioni di manutenzione.
- Collegare il tubo dal rubinetto **[A]** all'ingresso del raccordo "in-inlet" da 3/4" del gruppo filtrante **[C2]**.
- Collegare al raccordo rapido di uscita "out-outlet" **[C1]** del gruppo filtro il tubo da 10mm. Collegarlo quindi all'ingresso del raccordo rapido della valvola di non ritorno di BOB **[D1]** contrassegnato nel dispositivo.

NOTA: FILTRO ACQUA

Il filtro dell'alimentazione idrica è un componente fondamentale per il corretto funzionamento del dispositivo BOB. Deve quindi essere controllato con frequenza, in base alla qualità dell'acqua della linea idrica.

Il filtro deve essere sostituito quando risulta danneggiato, usurato o non più integro. Verificare inoltre che mantenga il corretto colore di riferimento, bianco.

Non lasciare mai che il filtro si sporchi o si ostruisca al punto da limitare il flusso dell'acqua o ridurre la pressione di alimentazione.



ATTENZIONE: in mancanza di afflusso d'acqua o una pressione insufficiente il dispositivo non dotato dell' **OPTIONAL** di mancanza acqua e perdita pressione non vi avviserà e non si arresterà.



ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Il dispositivo è dotato di spina standard tripolare **CEE 7/7 "Schuko"** 220 V – 16 A ed è privo di interruttore generale interno.

Prima di collegare il dispositivo all'impianto elettrico, leggere attentamente le istruzioni riportate in questa sezione del manuale, relative alla connessione elettrica del prodotto in installazioni interne o esterne.



ATTENZIONE! Prima di eseguire qualsiasi collegamento elettrico, portare l'interruttore generale della linea elettrica in posizione OFF oppure disinserire la spina.

Accertarsi che i dati di targa del dispositivo, riportati sull'etichetta posta all'interno della porta, siano compatibili con quelli della rete di distribuzione elettrica.

Verificare inoltre che la sezione dei cavi dell'impianto, il loro stato e la loro portata siano idonei alla potenza assorbita dall'apparecchio, indicata sull'etichetta interna. Se l'etichetta non fosse presente, consultare i dati tecnici riportati alla fine del presente manuale.

Eventuali modifiche all'impianto elettrico devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato, nel rispetto della norma CEI 364.

COLLEGAMENTO ESTERNO



COLLEGAMENTO INTERNO



Allacciamento in locale interno – Fig. [I]: il collegamento alla rete elettrica deve avvenire con prese conformi alla norma IEC 60309 e preferibilmente senza l'interposizione di prolunghie. Non apportare nessuna modifica alla spina di serie fornita con la macchina, se questo non verrà rispettato non sarà possibile rivendicare la responsabilità del produttore e il diritto di garanzia. Se la spina non dovesse entrare nella presa, non utilizzare nessun adattatore, ma fare cambiare la presa da un elettricista.



- **Allacciamento Esterno** – Fig. [E]: il collegamento alla rete elettrica deve avvenire internamente ad una scatola di derivazione stagna (IP 55) predisposta al collegamento elettrico.



- **MESSA A TERRA**: La sicurezza elettrica di questo apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficiente impianto di terra e presenta un dispositivo di interruzione automatica dell'alimentazione con caratteristiche tali da garantire una tensione di contatto non maggiore di 25V.

È necessario che a monte della presa di connessione elettrica della macchina sia installato un interruttore differenziale con sensibilità non superiore a 30 mA in classe A.

[!] Se la messa a terra non è corretta, sussiste il pericolo di una scossa elettrica, in caso di dubbio fare controllare la presa da un elettricista esperto.

ATTENZIONE: in mancanza di tensione il dispositivo si arresta. Se non scollegata dalla corrente elettrica, al ripristino dell'alimentazione il dispositivo riprenderà l'eventuale ciclo interrotto se il programma attivo risulta ancora nel suo range orario di funzionamento.



PRECAUZIONI UTILIZZO PROLUNGHE: Qualora si renda necessario l'uso di prolunghe è indispensabile rispettare le seguenti indicazioni: utilizzare assolutamente un rullo avvolgitore omologato TUV/VDE/OVE/IMQ/UL con grado di protezione IP X5. Il cavo deve essere completamente srotolato: in caso contrario potrebbe surriscaldarsi e fondersi. Il cavo arrotolato può condurre a perdite di tensione comportando quindi il non funzionamento dell'apparecchio per l'accresciuta resistenza. La sezione del cavo deve corrispondere alle indicazioni della tabella sottostante.

ATTENZIONE: Cavi con estensioni non appropriate possono provocare pericolo.
--

Volt	L. prolunga	Sez. Cavi
230/240	0/15 m	1.5 mm ²
230/240	15/30 m	2.5 mm ²



5


DISTRIBUZIONE RETE TUBAZIONI

DISTRIBUZIONE RETE TUBAZIONI E IRRORAZIONE

Di seguito vengono riportate le fasi necessarie per una corretta stesura ed installazione dell'impianto di distribuzione ad alta pressione del dispositivo BOB.

Nella sezione **ESEMPI COLLOCAZIONE BOB** sono riportati dei generici esempi inerenti la copertura delle aree interessate al trattamento.

[Fig.1] **ESEMPIO COLLEGAMENTO**




- (A) - USCITA impianto alta pressione.
- (B) - Raccordi automatici per tubo alta pressione.
- (C) - Rubinetto scarico circuito alta pressione (non incluso).
- (D) - Fascetta ferma tubo (non inclusa).
- (O) - Continuazione rete tubazioni alta pressione.



PRECAUZIONI PRELIMINARI - RETE TUBAZIONI

Misurare il perimetro esterno della struttura o dell'area che deve essere trattata, comprensivo dei vari segmenti derivati (orizzontali o verticali) facendo attenzione a non superare la massima estensione supportata dal modello, estensione data dal numero massimo di ugelli posizionabili.

ESEMPIO ESTENSIONE RETE



INSTALLAZIONE TUBAZIONI - UGELLI



L'esclusivo brevetto dei raccordi utilizzati da BOB consente l'inserimento del tubo ad alta pressione nei rispettivi raccordi automatici con semplicità, senza correre il rischio di danneggiare le speciali guarnizioni collocate internamente ai rispettivi raccordi automatici. Ciò determinerà la piena efficienza dell'intero sistema.

[Fig. B] Inserzione tubo-ugelli



Utilizzare un cutter taglia tubo [fig.B-1] - Tagliare il tubo in maniera netta a 90° [2] - eliminare le eventuali sbavature all'interno del tubo tagliato e inserire il tubo nel raccordo premendolo sino ad inserimento completo [3].

** una volta inserito, provare ad estrarre il tubo - non deve togliersi.




- Usando il tubo a disposizione, inseritelo all'uscita del dispositivo BOB come riportato in **[fig.1A]** e, inserite un eventuale raccordo automatico a T **[fig.1B]** per derivare il rubinetto di scarico impianto 'opzionale' per il periodo invernale **[fig.1C]**, proseguite la distribuzione delle tubazioni secondo la conformazione dell'area prescelta da servire.

[!] Fissare il tubo con le apposite fascette ferma tubo ogni 50 cm. circa, facendo attenzione a collocarle ad almeno 10-15 cm. dal raccordo automatico.

- Distribuire i raccordi automatici degli ugelli, ad una distanza di massimo 4 m, vedi es. in fig.**[C]**.

[!] Non inserire gli ugelli in questa fase, ma solo dopo aver completato l'intera linea di distribuzione, e solo successivamente aver pulito la linea con l'acqua come riportato nella sezione **PULIZIA TUBAZIONI** più avanti della presente sezione.




- Utilizzare le opzionali alzate (fino a 30 cm) o paletti (110 cm), per le alzate verticali, fissare il tubo collocato a terra con dei ponti reperibili sul mercato **[fig. D]**, facendo attenzione a non danneggiare il tubo.



*** Per togliere un tubo, porre una chiave inglese a bocca sul tubo e farla scivolare finché non si trovi contro il raccordo, premere la ghiera del raccordo ed estrarre il tubo.



- Collocate gli ugelli nelle zone dove la nebulizzazione abbia libero deflusso e senza ostacoli [3], rispettando quanto possibile l'area di intervento del flusso nebulizzante [4].



[!] PRECAUZIONI:

- Non riempire la tanica con alcun prodotto (disinfestante/aroma etc.) nella fase di installazione o test dell'impianto.
 - Non interrare gli ugelli e i raccordi ad attacco rapido.
 - Chiudere la linea terminale con il raccordo ed ugello idoneo alla situazione.
 - Non posare superficialmente il tubo ad alta pressione in zone di passaggio o coinvolte da attraversamento di qualsiasi mezzo, in questo caso interrare il tubo ad una profondità sufficiente alla salvaguardia dello stesso.
 - Non piegare eccessivamente il tubo con un raggio di curvatura troppo stretto.
 - Non rivolgere gli ugelli verso dispositivi o prese elettriche.
 - Non orientare gli ugelli verso persone, animali, alimenti, piscine, acquari, impianti elettrici o aree pubbliche.
- Utilizzare solo i raccordi orientabili o gli speciali accessori originali e certificati per il massimo risultato.



SUGGERIMENTI UTILI SU COME PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE

LEGENDA COMPONENTI KIT BOB

Id.	Immagine	Descrizione	Id.	Immagine	Descrizione	Id.	Immagine	Descrizione
1		Raccordo dritto portaugello	2		Raccordo a 90°	3		Ugello
4		Graffa fissatubo (nera o bianca)	8		Tubo da 1/4" (nero o bianco)	6		Raccordo a T
7		Raccordo fine linea						

INSTALLAZIONE A MURO O SU RETE CON RACCORDI DRITTI PORTAUGELLO

Prima di iniziare, verificare che siano disponibili tutti i componenti necessari e scegliere il percorso del circuito lungo il perimetro dell'area da proteggere.

1. STESURA DEL TUBO

- Srotolare le matasse di tubo (id. 8) e lasciarle stese in posizione lineare per alcuni minuti, preferibilmente al sole. Il calore aiuta il tubo a perdere la curvatura assunta in matassa e facilita il fissaggio.

2. POSIZIONAMENTO DEI RACCORDI

- Disporre provvisoriamente a terra i raccordi dritti portaugello (id. 1) lungo il percorso scelto, mantenendo una distanza indicativa compresa tra 3 e 4 metri tra un raccordo e il successivo.
- Lasciarli inizialmente appoggiati a terra, senza fissarli, così da poter correggere facilmente le distanze:
 - se i raccordi risultano insufficienti, aumentare leggermente la distanza tra loro.
 - se i raccordi risultano in eccesso, ridurre la distanza tra loro.
- Posizionare i raccordi fine linea (id. 7) nelle parti terminali del circuito, come ultimo ugello della linea.

3. FISSAGGIO DEL TUBO E COLLEGAMENTO DEI RACCORDI

- Dopo aver definito il posizionamento dei raccordi, iniziare a fissare il tubo srotolato in precedenza.
 - Installazione a muro: fissare il tubo con tasselli non in dotazione e graffe fissatubo (id. 4).
 - Installazione su rete: fissare il tubo con fascette di plastica per cablaggio non in dotazione oppure facendolo passare tra le maglie della recinzione.
- Procedere in questo modo:



- fissare il tubo fino al primo raccordo precedentemente posizionato.
- tagliare il tubo in corrispondenza del raccordo (id. 1 o id. 7).
- innestare il raccordo per collegare le due estremità del tubo.
- proseguire con il fissaggio fino al raccordo successivo e ripetere la procedura lungo tutto il circuito.
- Dal raccordo dritto portaugello (id. 1) è possibile partire con uno spezzone di tubo per collegare eventuali altre linee tramite raccordo a T (id. 6), oppure collegarsi all'uscita ad alta pressione del dispositivo BOB.

Importante: in questa fase non avvitare ancora gli ugelli (id. 3) sui raccordi portaugello (id. 1 e id. 7).

4. PRIMA ACCENSIONE

1. Apertura acqua.
2. Alimentazione elettrica.
3. Verifica perdite.
4. Lavaggio linea.
5. Inserimento ugelli.
6. Test manuale.
7. Configurazione dosaggio.
8. Attivazione programmazione.

LEGENDA COMPONENTI KIT BOB NO PALETTI

id.	Immagine	Descrizione	id.	Immagine	Descrizione	id.	Immagine	Descrizione
4		Grafia fissatubo (nera o bianca).	2		Raccordo a 90°.	6		Raccordo a T.
7		Raccordo fine linea.	8		Tubo da 1/4" (nero o bianco).	3		Ugello.

INSTALLAZIONE A TERRENO, MURO O RETE SENZA PALETTI

1. STESURA DEL TUBO

Per facilitare l'installazione del circuito, srotolare le matasse di tubo (id. 8) e lasciarle per alcuni minuti stese in posizione lineare, preferibilmente al sole. Il calore aiuta il tubo a perdere la curvatura assunta durante lo stoccaggio in matassa.

2. POSIZIONAMENTO DEI RACCORDI

Mentre il tubo perde la curvatura, appoggiare provvisoriamente a terra i raccordi a T (id. 6) e posizionare il raccordo a 90° (id. 2) alla fine del circuito. Collocare i raccordi a circa 4 metri l'uno dall'altro. In questa fase non fissarli in modo definitivo: lasciarli mobili permette di correggere la distanza qualora, a fine posizionamento, i raccordi risultino insufficienti o in eccesso.

3. STESURA DEL TUBO DEL CIRCUITO

Posizionare il tubo (id. 8) lungo il percorso definitivo: a terra, fissato a muro con le graffe fissatubo (id. 4) oppure passato tra le maglie della rete di recinzione.

Tagliare il tubo ogni 4 metri e inserirlo nel raccordo a T (id. 6), utilizzando uno dei due fori orizzontali. Dall'uscita verticale del raccordo a T inserire uno spezzone di tubo sufficiente a raggiungere un'altezza indicativa di 80/100 cm da terra.

Inserire all'estremità superiore dello spezzone il raccordo fine linea (id. 7).

Per l'ultimo punto del circuito non utilizzare il raccordo a T (id. 6): impiegare il raccordo a 90° (id. 2), così da chiudere correttamente la linea.

Ripetere la procedura per tutti i punti previsti. In questa fase non avvitare ancora gli ugelli (id. 3) ai raccordi fine linea (id. 7).

4. PRIMA ACCENSIONE

1. Apertura acqua.
2. Alimentazione elettrica.
3. Verifica perdite.
4. Lavaggio linea.
5. Inserimento ugelli.
6. Test manuale.
7. Configurazione dosaggio.
8. Attivazione programmazione.



LEGENDA COMPONENTI KIT BOB CON PALETTI

Id.	Immagine	Descrizione	Id.	Immagine	Descrizione	Id.	Immagine	Descrizione
4		Graffia fissatubo - (Nera a Bianca).	2		Raccordo a 90°.	6		Raccordo a T.
7		Raccordo Fine Linea.	8		Tubo da 1/4" - (Nero o Bianco).	3		Ugello.
9		Paletto da 110cm: parte da conficcare nel terreno.	9		Paletto da 110cm: parte in cui inserire il tubo con raccordo a T.	9		Paletto da 110cm: parte in cui posizionare raccordo Fine Linea e Ugello.

INSTALLAZIONE A TERRENO CON PALETTI DA 110 CM

1. STESURA DEL TUBO

Per facilitare l'installazione del circuito, srotolare le matasse di tubo (id. 8) e lasciare il tubo steso in posizione lineare per alcuni minuti, preferibilmente al sole. Il calore aiuta il tubo a perdere la curvatura assunta durante lo stoccaggio in matassa.

2. POSIZIONAMENTO DEI PALETTI

Durante l'attesa, disporre i paletti (id. 9) lungo il perimetro dell'area da proteggere, appoggiandoli temporaneamente a terra a una distanza indicativa di 4 metri l'uno dall'altro.

Non fissare ancora i paletti: lasciandoli liberi è possibile correggere facilmente la distanza nel caso in cui, a fine posizionamento, risultino insufficienti o in eccesso.

- se i paletti sono insufficienti, aumentare leggermente la distanza tra un paletto e l'altro.
- se i paletti sono in eccesso, ridurre leggermente la distanza tra un paletto e l'altro.

3. FISSAGGIO DEI PALETTI

Completato il posizionamento, conficcare i paletti (id. 9) nel terreno realizzando preventivamente il foro nel terreno con utensile idoneo.

I paletti devono essere inseriti con la punta rivolta verso il basso (id. 9A). Lasciare esposta e orientata verso il perimetro dell'area l'apertura dalla quale uscirà il tubo per il collegamento alla linea principale (id. 9B).

4. INSERIMENTO DEL TUBO E DEI RACCORDI

Inserire il tubo (id. 8), precedentemente srotolato, nell'apertura bassa del paletto (id. 9B) e farlo uscire dalla sommità del paletto (id. 9C).

Applicare al tubo che sporge dalla sommità un raccordo portaugello Fine Linea (id. 7). Successivamente far rientrare il tubo fino a portare il raccordo Fine Linea nella posizione corretta sulla sommità del paletto (id. 9C).

Tagliare il tubo che sporge dalla parte bassa del paletto nel punto in cui incrocia il tubo del circuito principale, quindi inserire sull'estremità il raccordo a T (id. 6).

Se il paletto è l'ultimo della linea, non utilizzare il raccordo a T: inserire nel paletto direttamente la linea in arrivo dal paletto precedente.



Ripetere l'operazione per tutti i paletti. In questa fase non avvitare ancora gli ugelli (id. 3) ai raccordi portaugello Fine Linea (id. 7).

5. STESURA DEL TUBO DEL CIRCUITO

Dopo aver installato tutti i paletti, collegarli tra loro con il tubo del circuito principale (id. 8).

Posizionare il tubo a terra lungo la linea dei paletti. Tagliare uno spezzone per ogni tratto compreso tra due paletti e collegarlo ai raccordi a T (id. 6) dei singoli paletti. Ripetere l'operazione fino al completamento della linea.

Dal raccordo a T del paletto più vicino al dispositivo BOB, proseguire con l'ultimo spezzone di tubo fino all'uscita ad alta pressione della macchina.

6. PRIMA ACCENSIONE

1. Apertura acqua.
2. Alimentazione elettrica.
3. Verifica perdite.
4. Lavaggio linea.
5. Inserimento ugelli.
6. Test manuale.
7. Configurazione dosaggio.
8. Attivazione programmazione.



PULIZIA TUBAZIONI

[!] ATTENZIONE [!] In questa fase non attivate manualmente il dosatore elettronico di alcun prodotto quale: disinfestante - repellente – aromi, etc..

Il circuito idrico deve essere pulito **prima dell'installazione degli ugelli**, in modo da eliminare eventuali impurità accumulate nelle tubazioni durante la fase di installazione.

Per eseguire la pulizia del circuito, procedere come segue:

- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Alimentare **BOB** attivando la tensione tramite l'interruttore di linea predisposto.
- Accedere all'interfaccia Web tramite smartphone, **solo per i modelli PROFESSIONAL**.
- Accedere all'interfaccia APP tramite smartphone, **solo per le macchine dotate di optional APP**.
- Accedere alla sezione **Gestione Manuale**.
- Attivare la linea ad alta pressione desiderata, **solo per i modelli PROFESSIONAL**.
- Attivare il funzionamento manuale della pompa.
- Impostare il dosatore alla percentuale **0%**, **non necessario per i modelli PROFESSIONAL**.
- Lasciare fluire l'acqua nelle tubazioni, installando progressivamente gli ugelli dal più vicino al dispositivo **BOB** fino al più lontano. Durante questa fase, verificare che l'acqua fluisca liberamente lungo tutto il circuito.
- Se l'inserimento degli ugelli risulta difficoltoso a causa dell'elevata pressione dell'acqua, attivare e disattivare il funzionamento manuale della pompa fino al completamento dell'installazione dell'ultimo ugello della linea.
- Dopo aver installato l'ultimo ugello, riattivare il funzionamento manuale e verificare la corretta nebulizzazione di tutti gli ugelli.
- Controllare sul manometro che la pressione di funzionamento della pompa corrisponda alla pressione massima di lavoro prevista. Una pressione inferiore potrebbe indicare una perdita d'acqua nel circuito.
- Impostare il dosatore alla percentuale corretta. **Non necessario per i modelli PROFESSIONAL**.
- Spegnerne il funzionamento manuale della pompa.
- Disattivare la linea ad alta pressione precedentemente attivata, **solo per i modelli PROFESSIONAL**.
- Ripetere la procedura per ogni linea ad alta pressione installata.



COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE – TEST FUNZIONAMENTO LINEA

[!] **ATTENZIONE** [!] In questa fase non attivate il funzionamento programmato della macchina e non attivate manualmente nessun dosatore di alcun prodotto quale: disinfestante - repellente – aromi, etc.).

[CONFIGURAZIONE MISCELAZIONE PRODOTTI]. Questa operazione deve essere eseguita esclusivamente solo quando il sistema è completamente installato e funzionante.

Procedere come segue:

- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Alimentare BOB attivando la tensione tramite l'interruttore di linea predisposto.
- Accedere tramite smartphone all'interfaccia Web (solo per le PROFESSIONAL).
- Accedere tramite smartphone all'interfaccia APP (solo per macchine con optional APP).
- Accedere alla Gestione Manuale di funzionamento.
- Attivare la linea ad alta pressione desiderata (solo per le PROFESSIONAL).
- Attivare il funzionamento manuale della pompa.
- Spegnerne la Pompa ad alta pressione.
- Disattivare la linea ad alta pressione attivata in precedenza (solo per le PROFESSIONAL).
- Eseguire questa procedura per ogni linea installata.

Se l'impianto è correttamente installato e privo di perdite, dopo alcuni secondi, che variano in funzione dell'estensione della rete di tubazioni, l'ago del manometro [fig.7] si muoverà dal valore di riposo (0) sino al valore di pressione di esercizio e gli ugelli inizieranno a produrre la nebulizzazione. Nel caso ciò non accadesse, lasciando BOB in funzione, controllate le perdite su ciascun raccordo / ugello dell'intera rete installata prendendo nota delle anomalie riscontrate per la successiva sistemazione.



Individuate le perdite, spegnete BOB agite sui raccordi/ugelli che presentano il problema, serrando maggiormente gli ugelli o estraendo il tubo dai raccordi per la ripetizione dell'operazione di installazione di cui al capitolo 'Inserzione tubo-ugelli'.

Terminato l'intervento su tutti i raccordi che presentavano una perdita, riattivate la Pompa ad alta pressione e controllate nuovamente il funzionamento ripetendo, in caso negativo, i passi sinora descritti.

Accertato il funzionamento ottimale del sistema, lasciatelo in funzione per un periodo sufficiente alla regolazione dell'indirizzamento del flusso degli ugelli e dell'allineamento delle eventuali tubazioni fissare tramite le apposite fascette. La sistemazione si rende necessaria in quanto i disallineamenti sono il risultato dell'espansione delle tubazioni sotto pressione. Durante queste operazioni potete spegnere il funzionamento manuale e riattivarlo secondo le vostre esigenze.



[!] - Nel caso non si riesca a risolvere il problema della perdita di un particolare raccordo, le possibili soluzioni sono:

- Sostituzione del raccordo automatico / ugello.
- Ripetere la procedura di inserzione tubo/raccordo come riportato a pag. 14 sez. **[distribuzione rete tubazioni]**.

Ora siete pronti per procedere, seguendo le istruzioni riportate sul “Manuale dell’orologio”, sul “Manuale interfaccia Web” per le PROFESSIONAL, o visionando i filmati presenti sul sito www.bobzanzare.it alla sezione “manuali e Video”, con le operazioni di programmazione delle erogazioni non prima però di aver proceduto alla configurazione della miscelazione del prodotto tramite la regolazione delle iniezioni della Pompa Dosatrice (vedi sezione “CONFIGURAZIONE MISCELAZIONE PRODOTTI” alla pagina successiva).

IMPORTANTE — TEST TENUTA IMPIANTO

Prima della messa in funzione definitiva verificare accuratamente l’assenza di perdite su tutti i raccordi e collegamenti dell’impianto.



PROGRAMMAZIONE FUNZIONAMENTO BOB

I trattamenti vengono eseguiti secondo un calendario settimanale con orari e durate preimpostati, gestiti dall'orologio di controllo. Per le istruzioni dettagliate sul suo utilizzo, fare riferimento al **"MANUALE INTERFACCIA WEB"** per le PROFESSIONAL, al **"MANUALE OROLOGIO TIME BASE"** o ai video **"GESTIONE OROLOGIO STANDARD"** disponibili sul nostro sito www.bobzanzare.it nella sezione **"Manuali e Video"**.

La corretta impostazione delle tempistiche dei trattamenti è elemento fondamentale per raggiungere il massimo risultato.

Una programmazione non adeguata o non in linea con le condizioni ambientali potrà compromettere il risultato finale. Nelle fasi iniziali di installazione vi consigliamo di affidarvi al vostro rivenditore per una corretta gestione dei tempi di intervento.

ESEMPIO PERIODICITA' E DURATA TRATTAMENTI

I trattamenti di disinfestazione normalmente seguono questa programmazione, ma possono variare in funzione delle proprie specifiche esigenze:

SOSTANZE DISINFESTANTI

- 1 o 2 nebulizzazioni di 2 minuti ogni giorno, la prima al mattino e la seconda dopo 12 ore.

SOSTANZE REPELLENTI

- nebulizzazioni di 2 minuti ogni 12 ore. Nebulizzazioni da rendere più frequenti in base ai risultati ottenuti.

[!] I trattamenti di profumazione saranno programmati in funzione delle vostre esigenze.

NORME CORRETTO UTILIZZO SISTEMI BOB

- Evitare di stazionare nella zona dei trattamenti e in quelle attigue durante il funzionamento.
- Tenere chiuse porte e finestre durante il funzionamento.
- Tenere in casa gli animali durante il funzionamento ed evitare che escano prima che l'area trattata sia asciutta.
- Coprire alimenti e colture pronte per il consumo negli orti presenti nelle vicinanze durante il funzionamento.
- Posizionare gli ugelli direzionati all'interno dell'area da trattare.
- Eseguire i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. tarda serata prime ore del mattino.
- Usare insetticidi o repellenti PMC attenendosi alle disposizioni contenute nell'etichetta del prodotto e nelle linee guida in vigore sul territorio in cui è installato il dispositivo BOB.
- In caso di funzionamento automatico o da remoto attenersi alle disposizioni contenute nelle linee guida in vigore sul territorio in cui è installato il dispositivo BOB.
- Verificare eventuali infestazioni di larve di zanzare negli specchi limitrofi alla area da trattare.



CONFIGURAZIONE MISCELAZIONE PRODOTTI

Il corretto equilibrio fra la programmazione dei tempi di intervento e la percentuale di miscelazione dei prodotti inseriti, sono elemento essenziale per l'ottenimento dei migliori risultati.

Per i dispositivi PROFESSIONAL vi rimandiamo al **“MANUALE INTERFACCIA WEB”** per l'impostazione delle percentuali di miscelazione. Per gli altri dispositivi BOB agire sull'apposita rotellina della pompa dosatrice impostando il valore percentuale ottenuto utilizzando il **“Modello calcolo consumi ed impostazione dosatori”** scaricabile dal nostro sito www.bobzanzare.it o consultando le tabelline sotto.

Per verificare la corretta impostazione contare il numero di impulsi minuto indicato come risultato da ottenere durante il funzionamento della macchina.

PROGRAMMAZIONE INIEZIONI BOB CON DOSATORI SEKO



Per impostare il numero di iniezioni al minuto, ruotare la rotellina presente sulla pompa dosatrice posizionando l'indicatore sulla percentuale determinata dal **“Modello calcolo consumi ed impostazione dosatori”** o individuata sulle tabelle sottostanti.

SEKO 2 LITRI START20		
% Prodotto da nebulizzare	% Rotellina da impostare x 10 ugelli	Pulsazioni Minuto da ottenere x 10 ugelli
0,20%	3%	3
0,30%	5%	5
0,40%	7%	7
0,50%	9%	9
0,60%	10%	10
0,75%	13%	13
1,00%	17%	17
1,50%	26%	26
2,00%	34%	34

SEKO 5 LITRI START50 - MINISO - ENTRY80		
% Prodotto da nebulizzare	% Rotellina da impostare x 10 ugelli	Pulsazioni Minuto da ottenere x 10 ugelli
0,20%	1%	2
0,30%	2%	3
0,40%	3%	4
0,50%	3%	5
0,60%	4%	7
0,75%	5%	8
1,00%	7%	11
1,50%	10%	16
2,00%	14%	22

SEKO 15 LITRI ENTRY150 - HP		
% Prodotto da nebulizzare	% Rotellina da impostare x 100 ugelli	Pulsazioni Minuto da ottenere x 100 ugelli
0,20%	5%	14
0,30%	7%	21
0,40%	9%	27
0,50%	11%	34
0,60%	14%	41
0,75%	17%	51
1,00%	23%	69
1,50%	34%	103
2,00%	46%	137

Individuata la tabella del modello BOB e la riga corrispondente alla percentuale desiderata, prendere il valore indicato nella colonna **“% Rotellina da impostare”**, dividerlo per il numero di ugelli riportato nella tabella e moltiplicarlo per il numero di ugelli effettivamente installati nell'impianto.

Ripetere la stessa operazione per calcolare il **Pulsazioni minuto da ottenere**.

Agire quindi sulla **rotellina del dosatore** per impostare il valore calcolato (ogni tacca indica un 10% delle potenzialità del dosatore come impulsi).

Durante il funzionamento del dispositivo BOB, ascoltare gli impulsi del dosatore e regolare la rotellina fino a ottenere il numero corretto di impulsi al minuto.



PRECAUZIONI: I prodotti inseriti nell'apposita tanica e immessi/distribuiti attraverso il dispositivo, sono soggetti alle precauzioni e relative istruzioni riportate da ciascun produttore.

[!] Non ESCLUDERE o ELIMINARE il FILTRO anti impurità del dosatore, comprometterebbe la funzionalità dell'impianto.

[!] Gli intervalli di tempo (START/STOP) da dedicare a ciascun programma relativi ai trattamenti che si intendono eseguire dipendono dalle sostanze introdotte e dalla conformazione e dal tipo di zone e/o luoghi da trattare.



SFIATO POMPA DOSATRICE

Al primo avviamento del dispositivo BOB, oppure in occasione di una ricarica effettuata dopo che la tanica si è completamente svuotata ed il tubicino di pescaggio del liquido è vuoto, è necessario eseguire la **procedura di sfiato della pompa dosatrice**.

Questa operazione permette di eliminare l'aria presente nella pompa e nella tubazione di pescaggio del liquido, in modo che la pompa possa pescare correttamente il prodotto dalla tanica.

Ti invitiamo quindi a seguire la seguente guida rapida per effettuare correttamente la procedura di sfiato della pompa dosatrice presente all'interno del dispositivo BOB.

Queste sono le parti su cui dovrai intervenire.

<p>POMPA DOSATRICE</p> 	<p>ROTELLINA REGOLAZIONE IMPULSI</p> 	<p>ROTELLINA DI SFIATO</p> 
--	--	---

Sequenza delle operazioni da effettuare:

- Prendi nota della posizione in cui si trova la “rotellina di regolazione degli impulsi” (numero di tacche impostate).
- Ruota la “rotellina di regolazione degli impulsi” completamente verso destra fino a fine corsa (massima velocità del dosatore).
- Avvia il dispositivo BOB con la procedura funzionamento manuale.
- Ruota la “rotellina di sfiato” verso di te (senso antiorario), solo mezzo giro, per aprire lo sfiato.
- Attendi che il liquido prelevato dalla tanica raggiunga il dosatore e inizi a fuoriuscire dal tubo di sfiato (tubo collegato alla “rotellina di sfiato”).
- Ruota la “rotellina di sfiato” verso la macchina (senso orario) per chiudere lo sfiato e verifica che non esca più liquido dal tubo di sfiato.
- Attendi che il liquido inizi a scorrere nel tubo posto sulla parte superiore del dosatore.
- Riporta la “rotellina di regolazione degli impulsi” nella stessa posizione rilevata all’inizio e verifica che il dosatore esegua il numero corretto di impulsi come indicato nella “Guida rapida regolazione dosatore”.
- Spegni il dispositivo BOB.

La procedura di sfiato della pompa dosatrice è completata.



MANUTENZIONE E PRECAUZIONI



MANUTENZIONE PRECAUZIONI

La presente sezione fornisce importanti indicazioni circa le manutenzioni ordinarie da effettuare, nonché note precauzionali indirizzate a preservare la migliore funzionalità del dispositivo. In caso di dubbio rivolgetevi al vostro rivenditore.

TABELLA MANUTENZIONE PREVENTIVA	Ogni settimana	Ogni anno
Filtro acqua	controllare	sostituire
Pressione impianto idrico	controllare	
Perdite impianto idrico	controllare	

FILTRO INGRESSO ACQUA

Si consiglia di sostituire il filtro in ingresso almeno una volta ogni anno. Non lasciare che il filtro si intasi al punto di ridurre la pressione dell'acqua in ingresso. Se il filtro è dotato di manometro, verificare la pressione di esercizio. La pressione non deve superare i 3 BAR.

STAGIONE INVERNALE – MESSA A RIPOSO

Per evitare malfunzionamenti e guasti ai dispositivi BOB, si invita durante i mesi invernali o quando il sistema non viene usato per un lungo periodo di tempo a eseguire le procedure di seguito riportate per il lavaggio e lo **scarico dell'impianto**. **Togliere gli ugelli dell'impianto** e conservarli in un luogo asciutto finché non si userà di nuovo il dispositivo.

PULIZIA E SCARICO DELL'IMPIANTO – Messa a riposo.

- Alimentare BOB attivando la tensione tramite l'interruttore di linea predisposto.
- Accedere tramite lo smartphone all'interfaccia Web (solo per le PROFESSIONAL) o APP (qualora presente).

PROCEDURA DI LAVAGGIO DELL'IMPIANTO

- Aprire la porta del dispositivo.
- Immergere il filtro di fondo del dosatore in un contenitore di acqua pulita.
- Accedere alla Gestione Manuale di funzionamento (solo per le PROFESSIONAL).
- Attivare una linea ad alta pressione (solo per le PROFESSIONAL).
- Attivare il funzionamento manuale della pompa per 10 minuti o per il maggior tempo necessario affinché anche l'ugello più lontano dal dispositivo BOB venga correttamente lavato.
- Spegner la pompa ad alta pressione.
- Disattivare la linea ad alta pressione attivata in precedenza (solo per le PROFESSIONAL).
- Disattivare il funzionamento manuale (solo per le PROFESSIONAL).
- Estrarre il filtro di fondo dal contenitore con acqua pulita.

PROCEDURA DI SVUOTAMENTO LINEE

- Chiudere il rubinetto principale di alimentazione idrica del dispositivo.
- Estrarre il filtro acqua di ingresso (svitandolo) e riporlo in luogo asciutto.
- Attivare il funzionamento manuale fino a quando non si noterà più alcun afflusso d'acqua agli ugelli della linea ed il dosatore non conterrà più acqua.
- Disattivare il funzionamento manuale.
- Togliere alimentazione elettrica a BOB.
- Rimuovere la tanica della sostanza e riporla in un luogo sicuro e lontano dai bambini.
- Chiudere la porta del dispositivo.



- Rimuovere tutti gli ugelli dalla linea ad alta pressione, partendo dai più lontani, e conservarli in luogo sicuro.
- Aprire il rubinetto di scarico impianto (se predisposto).

Se si notano, sugli ugelli che si stanno togliendo, residui di prodotto, reinserire tutti gli ugelli tolti ed eseguire la “Procedura di lavaggio” fino alla completa pulizia degli stessi.

RIMESSA IN SERVIZIO - successiva al periodo di riposo

Le procedure per la rimessa in attività del dispositivo vanno eseguite come riportato nelle varie sezioni del manuale e si riassumono nei seguenti passi:

- Ricollocare il dispositivo filtro di ingresso acqua.
- Chiudere il rubinetto di scarico impianto (se predisposto).
- Seguire le procedure riportate alla sezione **[PULIZIA TUBAZIONI]** pag. 22.
** nel caso il dispositivo sia stato scollegato dalla rete di alimentazione elettrica per un lungo periodo, può essere necessario reinserire l’ora e la data dell’orologio della centralina. Vedi **“Manuale orologio”** o **“Manuale Interfaccia Web”** per le PROFESSIONAL.
- ** tutte le programmazioni precedentemente inserite saranno nuovamente disponibili.
- Eseguire un test funzionale come da sezione **[Completamento installazione –test funzionamento linea]** pag. 23.
- Reinserire la tanica delle sostanze.
- Assicurarsi che il dosatore riprenda a pescare il prodotto dalla tanica. Altrimenti procedere con le procedure di sfiato dello stesso. Vedi video “Preparazione e sfiato dosatore” sul ns sito www.bobzanzare.it alla sezione **“Manuali e video”**.
- Al termine delle operazioni di rimessa in servizio, chiudere la porta.

PULIZIA E SOSTITUZIONE UGELLI

Se il dispositivo non è dotato a monte di un sistema per il trattamento dell’acqua, sussiste la probabilità che gli ugelli si occludano. La frequenza di tale evento dipende da un insieme di fattori, il primo dei quali la durezza dell’acqua (calcare) oltre eventuali residui che vanno a depositarsi. Per eliminare il calcare è sufficiente svitare la sola testa degli ugelli, ed immergerli per 20 minuti in una specifica soluzione anticalcare. Nel caso in cui il trattamento non risulti efficace sostituire l’ugello, altrimenti rivolgersi al vostro rivenditore per richiedere le parti di ricambio.

[!] Non UTILIZZARE utensili o strumenti appuntiti per liberare il foro dell’ugello, l’operazione comprometterebbe irreparabilmente l’efficienza dello stesso oltre a portare scompensi all’intero sistema.

FILTRO TANICA PRODOTTI.

Assicurarsi di pulire o sostituire il filtro aspirazione liquidi prodotti posto all’estremità del tubo inserito nella tanica qualora risulti intasato.

DOSATORE E TANICA PRODOTTO

Il dosatore in dotazione del sistema BOB ha parti soggette ad una usura (diaframma, guarnizioni e frontalino) dovuta ai tempi di funzionamento, alle sostanze dosate e dall’osservanza delle procedure di pulizia documentate nel manuale.

Essendo l'usura molto soggettiva (varia da impianto ad impianto) non sono previste scadenze programmate per procedere alla sostituzione delle parti soggette ad usura.



L'utente può quindi scegliere di far eseguire preventivamente e fuori garanzia la sostituzione dei pezzi soggetti ad usura una volta all'anno o procedere solo quando questi pezzi sono arrivati alla fine del normale ciclo vitale.

L'usura completa dei componenti è evidenziata dal fatto che il dosatore non inietta il prodotto o dalla trasudazione e/o perdita di prodotto dal frontalino del dosatore. Se ciò si manifesta è opportuno contattare il vostro rivenditore il quale procederà (fuori garanzia) alla sostituzione dei pezzi usurati.

OLIO GRUPPO ELETTROPOMPA (solo per le PROFESSIONAL con pompa a pistoni).

Verificare, dopo le prime 50 ore di lavoro il livello dell'olio pompa per mezzo dell'apposita astina o tappo di controllo. Sostituire l'olio ogni 1000 ore di lavoro. Il cambio [*] dell'olio va effettuato aspirando l'olio esausto per mezzo di apposita siringa, altrimenti affidarsi al centro autorizzato alla manutenzione. *Fare riferimento alla scheda tecnica



- **Controlli settimanali**
 - Controllare il livello del liquido da dosare presente in tanica per evitare che la pompa dosatrice lavori a secco.
 - Controllare che nei tubi di aspirazione e mandata della pompa dosatrice non ci siano impurità di alcun tipo.
 - Controllare lo stato del filtro di fondo della pompa dosatrice, il cui intasamento può provocare la diminuzione della portata.
- **Controlli trimestrali e MESSA A RIPOSO**
 - Pulire le parti che vengono a contatto con il prodotto chimico (corpo pompa, filtro di fondo e valvola di iniezione). Se si usano additivi che formano cristalli fare la pulizia in modo più frequente. Procedere come segue:
 - immergere il tubo di aspirazione ed il filtro di fondo della pompa dosatrice in un contenitore con acqua pulita.
 - mettere in funzione la pompa per qualche minuto in modo da far passare acqua nel corpo pompa.



INCONVENIENTI E RIMEDI RAPIDI

Inconveniente	Rimedio
Non viene eseguito alcun ciclo programmato.	Accertarsi di non aver disabilitato tutti i programmi inseriti. Verificare ed eventualmente impostare data e ora della centralina.
Il flusso di alcuni ugelli risulta inferiore o assente rispetto il resto dell'impianto.	Svitare gli ugelli che presentano il problema e pulirli con soluzione anticalcare. Sostituire gli ugelli che presentano il problema.
Il flusso nebulizzatore appare non efficiente come appena installato.	Controllare eventuali perdite dell'intera rete di nebulizzazione e se individuate procedere con il rifacimento dell'inserzione tubo/raccordo o la sostituzione dei componenti interessati alla perdita. Controllare l'eventuale formazione di calcare negli ugelli.
Non si osservano effetti positivi dai trattamenti effettuati pur funzionando il dispositivo correttamente.	Controllare la presenza del prodotto nella tanica. Controllare che sia correttamente impostato il numero di iniezioni della pompa dosatrice, numero che determina la percentuale di prodotto nella linea. Controllare che il filtro dell'aspirazione prodotto sia pulito. Aumentare i tempi di intervento del trattamento tramite la programmazione.
La pompa dosatrice si accende ma non pulsa.	Controllare il display o la rotellina: potrebbe essere stata impostata una frequenza di iniezione nulla.


[!] Per eventuali altre anomalie, rivolgersi ad un centro autorizzato per richiedere assistenza.

[!] In mancanza di tensione (interruzione dell'alimentazione o disconnessione da presa elettrica) il dispositivo si arresta. Al ripristino dell'alimentazione elettrica, il dispositivo riprenderà l'eventuale ciclo interrotto. Se non sussistono più le condizioni di giorno e/o orario di funzionamento (ripristino dell'energia elettrica avvenuto dopo l'orario di fine ciclo), il dispositivo attiverà il prossimo ciclo valido secondo le condizioni di giorno e/o orario impostate.




TROUBLESHOOTING

1 - LA CENTRALE BOB NON ESEGUE I PROGRAMMI





2 - LA CENTRALE BOB NON EROGA PRODOTTO



3 - CONTINUANO AD ESSERCI ZANZARE NELL'AREA TRATTATA

La macchina esegue correttamente i cicli programmati?

NO

Fare riferimento alla sezione 1.

SI

Il dosatore eroga correttamente il prodotto?

NO

Fare riferimento alla sezione 2.

SI

Ci sono ugelli intasati che influiscano sulla nebulizzazione?

SI

Eseguire procedura di pulizia e/o sostituzione.

NO

Aumentare tempo ciclo. Problema risolto?

NO

Aumentare percentuale prodotto utilizzato. Problema risolto?

NO

Attivare secondo ciclo di erogazione. Problema risolto?

NO

Verificare che durante l'orario impostato non ci sia troppo vento. Se SI cambiare orario. Problema risolto?

NO

Controllare che non siano presenti focolai potenziali (acqua stagnante, ecc...). Problema risolto?

NO

Verificare la stesura dell'impianto in quanto potrebbe presentare aree non adeguatamente coperte dalla nebulizzazione.



OPERAZIONI VIETATE – NORME DI SICUREZZA

Le indicazioni che seguono e riportate nel presente manuale, devono essere osservate scrupolosamente al fine di evitare danni fisici per l'operatore e alle persone oltre causare possibili guasti irreparabili al dispositivo. L'esecuzione di operazioni vietate invalida la garanzia. il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone derivanti dall'esecuzione di operazioni vietate.

Il rispetto rigoroso delle istruzioni che accompagnano il prodotto e gli accessori è condizione fondamentale per l'uso corretto in piena sicurezza, la mancata osservanza di quanto riportato nel presente manuale comporta il declino di ogni responsabilità.

- Evitare di stazionare nella zona dei trattamenti e in quelle attigue durante il funzionamento.
- Tenere chiuse porte e finestre durante il funzionamento.
- Tenere in casa gli animali durante il funzionamento ed evitare che escano prima che l'area trattata sia asciutta.
- Coprire alimenti e colture pronte per il consumo negli orti presenti nelle vicinanze durante il funzionamento.
- Non accendere il dispositivo in caso di mancanza acqua in quanto oltre ad aspirare il prodotto contenuto nella tanica si intaserebbero gli ugelli e si danneggerebbe la pompa ad alta pressione.
- Non ostruire o tappare il tubo di uscita ad alta pressione, ciò può provocare lo scoppio del tubo con pericolo per l'operatore.
- Chiudere sempre la porta del dispositivo terminate le operazioni di ispezione o manutenzione, riporre l'apposita chiave in luogo sicuro e non accessibile ai minori o personale non autorizzato.
- Non utilizzare la spina di alimentazione per eseguire le operazioni di accensione e spegnimento.
- Non utilizzare il dispositivo su superfici in pendenza.
- Non usare il dispositivo a piedi nudi.
- È vietato l'impiego del dispositivo in zone pericolose.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con acqua pulita e potabile: in nessun caso è consentito prelevare acqua da pozzi neri, stagni in giardini ecc., poiché le impurità presenti, anche se di dimensioni minime distruggono le tenute e provocano gravi danni irreparabili all'apparecchio.
- È vietato coprire o collocare il dispositivo in spazi in cui vi sia scarsa ventilazione.
- Concentrarsi su ciò che si sta facendo quando si utilizza il dispositivo. Non impiegarlo quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcolici o medicinali.
- È vietato fare qualsiasi intervento di riparazione o manutenzione al dispositivo alimentato elettricamente.
- Non utilizzare il dispositivo se il cavo elettrico o parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate, per esempio dispositivo di sicurezza, tubo alta pressione, dispositivi di spruzzo.
- È vietato fare riparazioni precarie al cavo elettrico. Evitare che lo stesso venga danneggiato. In caso di danneggiamento l'intero cavo deve essere sostituito dal centro di assistenza.
- È vietato appoggiare oggetti pesanti sopra il dispositivo.
- Non toccare mai la spina e la presa elettriche con le mani bagnate.



OPERAZIONI VIETATE – NORME DI SICUREZZA

- Non introdurre mai tramite il tubo ingresso acqua nelle taniche prodotti: solventi, diluenti di vernici, colori, olii, carburanti ecc. ovvero qualsiasi liquido infiammabile, anche se disciolto o diluito in acqua.
- È vietato spruzzare materiali contenenti amianto ed altri materiali contenenti sostanze dannose per la salute.
- È vietato rivolgere il getto degli ugelli contro il dispositivo o comunque ogni altra parte sotto tensione elettrica (cavo, spine ecc.). Ciò può provocare danni elettrici e pericolo per le persone.
- Tutte le parti che conducono corrente devono essere protette dagli spruzzi d'acqua per evitare cortocircuiti.
- È fatto divieto l'impiego del dispositivo per la pulizia di animali.
- Utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali.
- È fatto divieto l'utilizzo del dispositivo da parte di persone non maggiorenni.
- È fatto divieto manomettere i dispositivi di sicurezza interna del dispositivo.
- Qualsiasi modifica apportata al dispositivo se non approvata per iscritto dalla casa costruttrice, fa decadere la garanzia del dispositivo e qualsiasi responsabilità da parte del produttore.
- Errato collegamento / utilizzo degli accessori in dotazione.
- Errata installazione e manovre per la messa in servizio.
- Riparazioni effettuate da personale non autorizzato.
- Interventi manutentivi di personale non qualificato.
- Impieghi diversi rispetto l'impiego d'uso.
- Mancata o errata manutenzione.



In caso di guasto e/o cattivo funzionamento del dispositivo, spegnere il dispositivo togliendo la spina o interrompendo la tensione dell'interruttore magnetotermico, chiudere l'alimentazione idrica e chiamare l'assistenza tecnica autorizzata, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione.



TRASPORTO MOVIMENTAZIONE

TRASPORTO - MOVIMENTAZIONE - IMBALLAGGIO

Il trasporto o il trasferimento avvengono tramite imballo in cartone ondulato. Si segnala la particolare sensibilità dei materiali utilizzati per l'imballo agli agenti atmosferici come pioggia, nebbia, sole, ecc.

La macchina imballata può essere sollevata manualmente o con mezzi idonei di portata non inferiore al peso riportato alla sezione: [caratteristiche tecniche]

Verificare che la portata dei mezzi di sollevamento sia idonea.

Nel caso sia necessario il trasporto per manutenzione, riposizionamento, messa in riposo del dispositivo utilizzare se possibile l'imballo originale, altrimenti far uso di un imballo appropriato onde evitare eventuali danni. Il dispositivo se trasportato, deve essere immobilizzato in maniera idonea onde evitare qualsiasi spostamento all'interno del veicolo. Asportare la tanica o il contenitore dei liquidi di miscelazione riponendolo in luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini. Eseguire un ciclo di lavaggio con acqua della pompa dosatrice.

Per il trasporto posizionare il dispositivo BOB in orizzontale con la porta verso l'alto.

[!] Non utilizzare il cavo di alimentazione o i tubi di collegamento per la movimentazione della macchina.

[!] Non capovolgere il dispositivo.



SMALTIMENTO – DEMOLIZIONE



Smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva stabilisce un quadro valido a livello europeo per il ritiro e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettroniche.

DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA

Qualora si decida di rottamare la macchina, si raccomanda di renderla inoperante nella seguente modalità:

- staccando la macchina dalla rete di alimentazione.
- tagliando il cavo di alimentazione esterno.
- tagliando il cavo di alimentazione del motore.
- tagliando il cavo di alimentazione della pompa dosatrice.

Lo smaltimento degli imballaggi della macchina, delle polveri aspirate, dei pezzi sostituiti, della macchina nel suo complesso, dei vari liquidi dovrà essere eseguito nel rispetto ambientale, evitando di inquinare suolo, acqua e aria rispettando in ogni caso la normativa vigente in materia.



INDICAZIONI PER UN IDONEO TRATTAMENTO DEI RIFIUTI:

Materiali ferrosi, alluminio, rame: trattarsi di materiali riciclabili da conferire ad apposito centro di raccolta autorizzato.

Materiali plastici: sono materiali da conferire in discarica o, in apposito centro di riciclo.

Olii esausti: conferire ad apposito centro di raccolta autorizzato.



Condizioni Generali di Fornitura

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Qualsiasi contratto stipulato tra WTECH Srl (il Fornitore) per la fornitura dei propri prodotti/servizi (i Prodotti o il Prodotto) ed un acquirente (il Cliente) sarà disciplinato, salvo diversamente esplicitamente disposto dalle parti, dalle presenti condizioni generali di fornitura, che si ritengono accettate dal Cliente.

L'emissione dell'ordine da parte del Cliente o l'accettazione da parte del Cliente dell'offerta, anche qualora essa avvenga con la semplice esecuzione del contratto mediante comportamento concludente, comporta l'applicazione al contratto delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

Eventuali condizioni difformi indicate nell'offerta del Fornitore prevarranno rispetto alle Condizioni Generali di Fornitura. Le Condizioni Generali di Fornitura potranno essere derogate solo per iscritto dalle parti ed anche in tal caso continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate.

Il Fornitore si riserva il diritto di modificare e/o variare le presenti Condizioni, allegando tali modifiche o variazioni alle offerte o a qualsivoglia corrispondenza scritta inviata al Cliente. Le modifiche si intendono accettate da parte del Cliente in caso di mancata specifica contestazione nei quindici giorni successivi alla ricezione.

Qualsiasi comportamento anche ripetuto di una delle parti non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell'altra parte di richiedere l'applicazione delle stesse.

2. OFFERTA E CONFERMA D'ORDINE

Le offerte, basate sulle necessità espresse dal Cliente per iscritto nella richiesta d'offerta e oralmente con il Fornitore, hanno validità di 15 giorni, salvo diverse indicazioni espressamente riportate sull'offerta. Eventuali offerte emesse successivamente annullano e sostituiscono le precedenti versioni relative agli stessi beni e/o servizi. Gli ordini emessi dal Cliente si intendono vincolanti solo se confermati dal Fornitore a mezzo conferma d'ordine. La fornitura viene effettuata esclusivamente con le modalità riportate nella conferma d'ordine. qualsiasi variazione delle caratteristiche dei Prodotti, dei quantitativi, dei prezzi o dei tempi di consegna dovrà essere concordata con il Fornitore e da quest'ultimo espressamente accettata per iscritto.

3. PREZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tutti i prezzi indicati nelle offerte si intendono sempre franco magazzino del Fornitore, IVA esclusa. Tutti i prezzi indicati potranno subire variazioni, decorsi i termini di validità, in dipendenza da nuovi listini del Fornitore. Il pagamento deve essere effettuato direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei termini concordati. Le modalità di fatturazione e di pagamento applicabili sono quelle riportate in offerta o nella conferma d'ordine.

Eventuali inadempimenti del Fornitore non consentono al Cliente di ritardare o sospendere i pagamenti.



4. TERMINI DI CONSEGNA

La data di consegna, se richiesta dal Cliente, è riportata in offerta o nella conferma d'ordine.

I termini di consegna sono indicativi, possono essere prorogati e non impegnano in alcun modo il Fornitore, se non altrimenti espressamente concordato. Nessun indennizzo sarà corrisposto per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna. Saranno, inoltre, possibili consegne anticipate e/o parziali.

Qualora la consegna fosse ritardata a causa di azioni od omissioni del Cliente, sarà stabilita una proroga del termine di consegna, tale da tenere conto ragionevolmente di tutte le circostanze del caso. Nell'eventualità di modifiche dei Prodotti concordate tra le parti successivamente alla data di conclusione del contratto e durante l'effettuazione dell'ordine, modifiche che, peraltro, saranno valide solo se concordate per iscritto, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato del periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche.

Non vengono accettate penalità per il ritardo nella consegna.

Qualora il Cliente non esegua il ritiro all'avviso di merce pronta, alcun ritardo potrà essere imputato al Fornitore ed il Cliente dovrà effettuare tutti i pagamenti connessi alla consegna. Il Fornitore provvederà al magazzinaggio del materiale a spese, rischio e pericolo del compratore.

5. IMBALLI

I prezzi indicati nelle offerte ed in contratto comprendono gli imballaggi o i mezzi di protezione necessari per evitare danni o deterioramenti dei materiali, in condizioni normali di trasporto e per la destinazione stabilita dal contratto.

7. TRASPORTI

Quando nella singola offerta/conferma d'ordine non è riportata alcuna specifica indicazione circa le modalità di consegna, le forniture si intendono "Franco Fabbrica". Il Fornitore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti dopo il passaggio dei rischi ed in nessun caso eventuali danni derivanti dal trasporto liberano il Cliente dall'obbligo di effettuare i pagamenti. La merce trasportata, a qualsiasi titolo da veicoli del Fornitore non è coperta da alcuna polizza assicurativa. In nessun caso il Fornitore corrisponderà un indennizzo al Cliente.

8. GARANZIA

La durata del periodo di garanzia è quella stabilita dalla legge italiana e decorre dalla consegna della merce. I vizi o difetti dovranno essere segnalati entro otto giorni dalla scoperta. La garanzia di buon funzionamento e di conformità riguarda esclusivamente accertati vizi e difetti del Prodotto imputabili al Fornitore e dipendenti dalla lavorazione dallo stesso effettuata. Il Fornitore non avrà alcuna responsabilità relativamente a eventuali vizi o difetti riconducibili ad informazioni tecniche errate o incomplete ricevute dal Cliente o ad errori di progettazione di quest'ultimo.



Durante il periodo di garanzia e durante il periodo di estensione di garanzia se confermato dal Cliente il Fornitore si impegna a riparare/sostituire gratuitamente i Prodotti difettosi franco la propria sede, con esclusione del risarcimento di qualsiasi altro danno diretto o indiretto. Tutte le spese di trasporto, trasferta, imballo, assicurazione, ecc. sono a completo carico del cliente salvo nei casi previsti esplicitamente dalla legge italiana. La garanzia e l'estensione di garanzia cessano per Prodotti modificati o manomessi, anche solo in parte da personale non autorizzato dal Fornitore o utilizzati in modo diverso dalle condizioni di impiego previste.

La segnalazione di eventuali difetti dei Prodotti, ovvero l'effettiva sussistenza dei medesimi, non esime il Cliente dalla corresponsione dei relativi pagamenti alle scadenze pattuite. Il ritardo nei pagamenti comporta, in ogni caso, l'immediata decadenza della garanzia e dell'estensione di garanzia.

Nella scontistica riservata tra azienda produttrice e installatore/rivenditore, una quota percentuale è atta a coprire i costi di manutenzione /riparazione in caso di malfunzionamento della merce per tutta la durata della garanzia e dell'estensione di garanzia.

9. RECLAMI

Eventuali reclami relativi a Prodotti forniti saranno accettati solo se comunicati per iscritto R.A.R. alla sede legale del Fornitore entro 10 gg. dal ricevimento dei beni ordinati. Nessun reclamo circa la qualità o funzionalità dei prodotti, e/o inerente la qualità dei servizi forniti, potrà essere fatto valere, neppure in via d'eccezione, in sede giudiziaria se non avrà avuto luogo il regolare pagamento dei beni e/o servizi ai quali si riferisce il reclamo. E' espressamente convenuto che il compratore non potrà sollevare alcuna pretesa per infortuni alle persone, o per danni alle cose diverse da quelle che sono oggetto del contratto, o per lucro cessante a meno che non risulti dalle circostanze del caso che il Fornitore sia incorso in colpa grave.

10. RESI

Un Prodotto per essere reso, dovrà essere munito di autorizzazione al reso che sarà fornita dal Fornitore a seguito di richiesta scritta del cliente. Il bene dovrà tornare in porto franco e nell'imballo originale integro alla sede operativa che sarà comunicata insieme all'autorizzazione di reso. La merce resa in imballi non idonei o danneggiati sarà respinta.

11. RESPONSABILITÀ

Stipulando il contratto il Cliente dichiara di essere a conoscenza di ogni eventuale limitazione legale o norma di sicurezza relativa all'impiego dei beni ordinati, ivi comprese le eventuali difformità dalle norme CE vigenti. E' pertanto esclusa ogni responsabilità del Fornitore per la violazione di qualsiasi norma vigente in materia legale, di sicurezza, di compatibilità, d'embarghi, o per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato a persone, cose o animali dall'impiego dei beni forniti in difformità delle norme vigenti in materia. In nessun caso il Fornitore può essere ritenuto responsabile per il mancato utilizzo, profitto o qualsiasi danno, diretto ed indiretto, causato dall'impiego o dal mancato o errato funzionamento dei beni forniti.



12. USO DEI PRODOTTI E RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE

Il sistema BOB è progettato per nebulizzare prodotti autorizzati per uso domestico o civile (Presidi Medico Chirurgici o biocidi) conformi alla normativa vigente. L'utilizzatore deve impiegare solo prodotti approvati e seguire sempre le istruzioni riportate sull'etichetta e nel manuale d'uso dei prodotti e del sistema.

BOB Zanzare non è responsabile di eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da:

- uso improprio o diverso da quello indicato sull'etichetta dei prodotti o sul manuale del sistema BOB.

- impiego di prodotti non idonei o non autorizzati.

- dosaggi o tempi di nebulizzazione errati.

- mancata manutenzione o modifiche non autorizzate del sistema.

L'utilizzatore si assume ogni responsabilità sull'uso dei prodotti scelti e si impegna a utilizzare il sistema in modo conforme alle indicazioni ricevute.

L'utilizzatore dichiara di essere stato informato sul corretto uso del sistema e dei prodotti nebulizzati.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In presenza di violazione o mancata osservanza da parte del Cliente di una o più delle clausole riportate nelle condizioni generali di fornitura o delle condizioni speciali, il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere le lavorazioni in corso e/o le ulteriori forniture. Il contratto potrà, inoltre, essere risolto ove si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale del Cliente, come in caso di insolvenza, amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento.

14. MODIFICHE E COSTI DERIVATI

Eventuali costi, derivanti da giacenze di materiali non utilizzabili per altre lavorazioni o da variazioni di costo della componentistica o delle lavorazioni e correlati a modifiche richieste dal Cliente rispetto alla documentazione consegnata al Fornitore per la formulazione dell'offerta, dovranno essere integralmente sostenuti dal Cliente.

15. RECESSO

Il Cliente può recedere da un ordine effettuato comunicando la propria intenzione al Fornitore per email entro 2 (due) giorni dall'emissione dell'ordine medesimo. In caso contrario il Cliente sarà tenuto a pagare per intero l'importo di quanto ordinato, o già acquisito, o già prodotto dal Fornitore.

16. RISERVATEZZA

Tutti i dati, le informazioni sia tecniche che commerciali, i disegni, i materiali, i componenti, i campioni, i processi (complessivamente detti le informazioni) del Fornitore di cui il Cliente sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza o in possesso nello svolgimento del presente rapporto contrattuale e in ogni altro modo, sono da ritenersi strettamente riservate. Il Cliente perciò, anche in relazione al fatto dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, dovrà trattare tali



informazioni come confidenziali, non divulgarle a terzi e non utilizzarle per fini estranei all'oggetto del contratto tra le parti.

17. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I marchi, i brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di proprietà del Fornitore resterà in capo a quest'ultimo.

18. FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi controversia derivante da o connessa con i contratti di fornitura dei Prodotti, ovvero con l'interpretazione, l'esecuzione, la validità degli stessi e delle presenti Condizioni Generali, sarà attribuita alla competenza esclusiva del Foro del Fornitore. La legge applicabile sarà quella italiana. per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura.



Sulla garanzia.

- 1) Il dispositivo BOB è coperto da garanzia in base alle normative vigenti.
La garanzia non si applica alle parti soggette a normale usura derivante dall'impiego del dispositivo ed in particolare: anelli di tenuta, ugelli, guarnizioni e parti elettriche. Riparazioni effettuate da personale non autorizzato invalidano la garanzia.
- 2) Gli obblighi del costruttore si limitano alla sostituzione delle parti difettose. La sostituzione o riparazione di parti difettose è subordinata alla insindacabile decisione del costruttore. I costi ed i rischi di trasporto, trasferta, rimozione e installazione del dispositivo e qualsiasi altro costo direttamente o indirettamente correlati alla riparazione di questo prodotto, non sono coperti da garanzia salvo nei casi previsti esplicitamente dalla legge italiana.
- 3) Tutte le riparazioni in garanzia devono essere effettuate dal costruttore o da un Centro di Assistenza Tecnica da esso autorizzato. Le riparazioni effettuate da tecnici non autorizzati non saranno rimborsate. Nel caso in cui dette riparazioni dovessero provocare danni alle macchine, questi non sono coperti da garanzia.
- 4) Non sono coperti da garanzia i controlli periodici, tarature, manutenzione e modifiche. Utilizzare sempre prodotti e materiali ORIGINALI.



SCHEMA TECNICA SISTEMA BOB

Sistema automatico di nebulizzazione per aree esterne

1. Descrizione generale

BOB è un sistema automatico di nebulizzazione progettato per il trattamento di aree esterne. Attraverso un circuito perimetrale di tubazioni e ugelli, il sistema consente la distribuzione controllata di soluzioni dedicate al controllo di insetti e animali molesti, alla riduzione degli odori e alla nebulizzazione per effetto rinfrescante.

2. Applicazioni previste

Allontanamento di insetti e animali molesti	Trattamento perimetrale di giardini, dehors, terrazze, portici e aree esterne.
Riduzione degli odori	Distribuzione controllata di soluzioni specifiche per il trattamento degli odori in aree esterne.
Effetto rinfrescante	Nebulizzazione d'acqua o soluzioni idonee per migliorare il comfort negli spazi all'aperto e all'interno di locali.

3. Composizione del sistema

Unità BOB	Centralina con pompa e componenti di gestione del ciclo di nebulizzazione.
Circuito perimetrale	Tubazione installata lungo il perimetro dell'area da trattare.
Ugelli nebulizzatori	Ugelli posizionati su muri, recinzioni, portici, siepi, aiuole o altri supporti idonei.
Accessori di fissaggio	Supporti e componenti per orientare correttamente gli ugelli.
Collegamenti necessari	Presa elettrica e collegamento idrico a rubinetto o punto acqua idoneo.

4. Caratteristiche funzionali

Funzionamento	Manuale o automatico, mediante cicli programmati di nebulizzazione.
Installazione	Semplice, non invasiva, con tubo perimetrale sottile e ugelli orientabili.
Configurabilità	Sistema dimensionabile in base al perimetro dell'area e al numero di ugelli richiesti.
Area di intervento	Spazi esterni residenziali, ricettivi, commerciali e professionali.
Gestione trattamento	Distribuzione uniforme lungo il perimetro dell'area da proteggere o trattare.

5. Requisiti di installazione



Alimentazione elettrica	Presa elettrica disponibile in prossimità dell'unità BOB.
Alimentazione idrica	Rubinetto o punto acqua disponibile per il collegamento del sistema.
Percorso tubazione	Perimetro accessibile per posa tubo e installazione ugelli.
Posizionamento ugelli	Orientamento verso l'area di trattamento, evitando zone non interessate o passaggi sensibili.
Installatore	Installazione consigliata da personale qualificato o formato sul sistema BOB.

6. Indicazioni di sicurezza

Uso previsto	Trattamento di aree esterne secondo le istruzioni del manuale d'uso e manutenzione.
Presenza persone e animali	Evitare l'attivazione dei cicli quando persone o animali sono presenti nell'area interessata dalla nebulizzazione, salvo diversa indicazione del prodotto utilizzato.
Prodotti utilizzabili	Utilizzare esclusivamente acqua o soluzioni compatibili e autorizzate per lo specifico impiego.
Manutenzione	Eeguire gli interventi a sistema disattivato e secondo le istruzioni del produttore.
Uso improprio	Non modificare componenti, ugelli, tubazioni o parametri di funzionamento fuori dalle indicazioni autorizzate.

7. Manutenzione ordinaria

Controllo ugelli	Verifica periodica di orientamento, pulizia e corretta nebulizzazione.
Controllo circuito	Verifica di eventuali perdite, pieghe o ostruzioni della tubazione.
Controllo unità BOB	Verifica visiva dello stato dell'unità, dei collegamenti e del corretto funzionamento.
Prodotti e consumabili	Rabbocco o sostituzione secondo il tipo di trattamento previsto.
Frequenza	Da definire in base all'intensità d'uso, alla stagione e alle condizioni ambientali.



8. Dati tecnici principali

Tipologia prodotto	Sistema automatico fisso di nebulizzazione per interni ed esterni.
Tecnologia	Nebulizzazione tramite pompa, tubazione perimetrale e ugelli.
Numero ugelli	Variabile in base alla configurazione dell'impianto.
Area trattabile	Variabile in base al perimetro, alla disposizione degli ugelli e alla configurazione scelta.
Installazione	Perimetrale, su supporti esistenti o accessori dedicati.
Ambiente di utilizzo	Interno ed Esterno.
Documentazione	Manuale d'uso e manutenzione, scheda tecnica, dichiarazione CE di conformità, registro verifiche/manutenzioni se previsto.

9. Note

Le prestazioni del sistema dipendono dalla corretta progettazione dell'impianto, dal posizionamento degli ugelli, dalle condizioni ambientali e dal prodotto utilizzato. La presente scheda tecnica descrive le caratteristiche generali del sistema BOB e può essere integrata con dati specifici di modello, configurazione e installazione.



Tabella caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente massima	+40°C
Temperatura ambiente minima	+5°C
Umidità massima	95%
Pressione sonora emessa (max)	40dBa

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

MODELLO	START-20	START	START EV	START EV EXT	START-50
Pressione max. (Bar)	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Capacità pompa ad alta pressione	70 l/ora	100 l/ora	100 l/ora	150 l/ora	150 l/ora
Potenza motore	245 W	245 W	245 W	245 W	245 W
Voltaggio (V/Hz)	230v 50hz	230v 50hz	230v 50hz	230v 50hz	230v 50hz
Assorbimento (W)	270 W	270 W	270 W	270 W	270 W
Temperatura max. ingresso acqua	15° C	15° C	15° C	15° C	15° C
Pressione max in ingresso (Bar)	3		3	3	3
Peso minimo/massimo (a vuoto)	25/30 Kg	25/30 Kg	25/30 Kg	25/30 Kg	25/30 Kg
Dimensioni LxPxH (cm)	57x42x23	57x42x23	57x42x23	57x42x23	57x42x23
Capacità Pompa dosatrice	2 l/h		5 l/h	5 l/h	5 l/h

MODELLO	MINI	MINI-50	ENTRY ENTRY-80	ENTRY EXT ENTRY-150 PROFESSIONAL EXT	HP PROFESSIONAL
Pressione max. (Bar)	15-20	15-20	15-20	15-20	50-70
Capacità pompa ad alta pressione	100 l/ora	150 l/ora	250 l/ora	500 l/ora	36/360 l/ora
Potenza motore	245 W	245 W	550 W	640 W	Max 1.250 W
Voltaggio (V/Hz)	230v 50hz	230v 50hz	230v 50hz	230v 50hz	230v 50hz
Assorbimento (W)	270 W	270 W	1 Kw	1 Kw	1,5 Kw
Temperatura max. ingresso acqua	15° C	15° C	15° C	15° C	15° C
Pressione max. in ingresso (Bar)	3	3	3	3	3
Peso minimo/massimo (a vuoto)	35/40 Kg	35/40 Kg	35/40 Kg	35/40 Kg	40/45 Kg
Dimensioni LxPxH (cm)	61x66x25	61x66x25	61x66x25	61x66x25	61x66x25
Capacità Pompa dosatrice	5 l/h	5 l/h	5 l/h	15 l/h	15 l/h



DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ / EU DECLARATION OF CONFORMITY

WTECH Srl

Sede legale / Registered office:

Largo Parolini 61

36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Identificazione del prodotto / Product identification

Nome commerciale / Trade name: BOB

Tipologia / Product type: Sistema automatico fisso di nebulizzazione per aree esterne / Fixed automatic misting system for indoor and outdoor areas

Applicazioni previste / Intended applications: controllo insetti e animali molesti, gestione odori, raffrescamento outdoor tramite nebulizzazione / insect and pest control, odor management, outdoor cooling through misting.

Direttive applicabili / Applicable directives

Il prodotto sopra descritto è conforme, per quanto applicabile, alle seguenti direttive europee:

The product described above complies, where applicable, with the following European directives:

- Direttiva EMC 2014/30/UE / EMC Directive 2014/30/EU
- Direttiva RED 2014/53/UE (solo modelli Wi-Fi) / RED Directive 2014/53/EU (Wi-Fi models only)
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE / Low Voltage Directive 2014/35/EU
- Direttiva RoHS 2011/65/UE / RoHS Directive 2011/65/EU
- Direttiva Macchine 2006/42/CE, per quanto applicabile / Machinery Directive 2006/42/EC, where applicable

Norme armonizzate applicate / Applied harmonized standards

- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 13857:2008
- EN 61000-6-1
- EN 61000-6-3
- EN 300 328 (modelli Wi-Fi / Wi-Fi models)
- EN 301 489-1 (modelli Wi-Fi / Wi-Fi models)
- EN 301 489-17 (modelli Wi-Fi / Wi-Fi models)

Informazioni tecniche aggiuntive / Additional technical information

Le versioni Wi-Fi del sistema BOB utilizzano modulo radio certificato Perry 110 0022WIFI installato senza modifiche hardware o firmware rispetto alle specifiche del produttore.

Wi-Fi versions of the BOB system use the certified Perry 110 0022WIFI radio module installed without hardware or firmware modifications compared to manufacturer specifications.

La documentazione tecnica, il fascicolo tecnico e le valutazioni di sicurezza sono archiviati presso il fabbricante.

Technical documentation, technical file and safety assessments are archived by the manufacturer.

WTECH Srl

Amministratore / Director

Piotto Luca

Bassano del Grappa (VI) – Italia

Wtech srl

Amministratore / Director

Piotto Luca

Il costruttore si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche del prodotto.
The manufacturer reserves the right to modify at any time the technical characteristics of the product.



Tabella di resistenza chimica a 23° C

Rating:

B: Buona resistenza, nessuna modifica delle proprietà dei materiali.

O: Resistenza limitata, idoneità condizionata a test specifici nell'applicazione reale.

N: Resistenza pessima, utilizzo non raccomandato.

G: Azione gonfiante.

HIGH PRESSURE HOSE: INNER CORE MATERIAL <i>Tubi alta pressione: materiale anima interna</i>		
Type <i>Tipo</i>	Material <i>Materiale</i>	Product <i>Prodotti</i>
PA	Polyamide	Misting pipes / Tubi misting
HTR	Polyester	
PU	Polyurethane	
PE	Polyethylene	Nozzle filters / Filtri ugelli
PTFE	PTFE	

HIGH PRESSURE HOSE: COVER MATERIAL <i>Tubi alta pressione: materiale rivestimento esterno</i>		
Type <i>Tipo</i>	Material <i>Materiale</i>	Hose series <i>Serie tubo</i>
PU	Polyurethane	
PA	Polyamide	Misting pipes / Tubi misting

Lo scopo di questa tabella di resistenza chimica è fornire un utile strumento per la selezione del tubo corretto per le diverse applicazioni. I dati forniti provengono da prove interne di laboratorio, dati di letteratura e informazioni provenienti dai nostri fornitori.

Le informazioni contenute nella tabella sono fornite in buona fede e non forniscono nessuna garanzia implicita del corretto funzionamento del prodotto in ogni condizione di uso possibile.

I seguenti aspetti sono da tenere in considerazione:

- Se non diversamente specificato, il contatto è da intendersi a temperatura ambiente (23°C,73°F). Temperature di servizio più elevate possono ridurre anche considerevolmente la tenuta chimica del materiale.
- L'utilizzo di alcuni fluidi, in particolare se catalogati come pericolosi o esplosivi, può essere vincolata a specifiche normative. In questi casi, oltre alla verifica della compatibilità, si prega di consultare il nostro servizio tecnico.
- La compatibilità chimica con i prodotti alimentari non implica la conformità con le normative alimentari o l'idoneità al passaggio di alimenti. Le dichiarazioni di conformità alla normativa FDA e alle altre normative alimentari sono fornite su richiesta.
- Con gas ad alta pressione si consiglia sempre l'utilizzo di ricopertura microforata. La compatibilità chimica non garantisce una bassa permeazione. Per informazioni relative alla permeabilità rivolgersi al servizio tecnico.
- I tubi elencati non sono approvati per applicazioni medicali o impieghi aeronautici a bordo veicolo.



Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	FU	PE	PTFE
A								
Acetaldehyde	Acetaldeide	CH ₃ CHO	75-07-0	BG	-	-	B	B
Acetic Acid 5%	Acido Acetico 5%	CH ₃ COOH	64-19-7	B	B	O	B	B
Acetic Acid 30%	Acido Acetico 30%	CH ₃ COOH	64-19-7	-	B	-	-	B
Acetic Acid 100%	Acido Acetico 100%	CH ₃ COOH	64-19-7	-	B	-	-	B
Acetic Acid 100% (38°C)	Acido Acetico 100% (38°C)	CH ₃ COOH	64-19-7	-	O	-	-	B
Acetic Anhydride	Anidride Acetica	C ₄ H ₆ O ₃	109-24-7	O	O	-	-	B
Acetone (23°C)	Acetone (23°C)	C ₃ H ₆ O	67-64-1	B	O	N	O	B
Acetylene	Acetilene	C ₂ H ₂	74-86-2	B	B	-	-	B
Adblue	Adblue			B	-	-	-	B
AeroShell Fluid 31	AeroShell Fluid 31			B	B	-	-	-
AeroShell Fluid 41	AeroShell Fluid 41			B	B	-	-	-
AGIP OSO hydraulic oil	AGIP OSO olio idraulico			B	-	-	-	B
Aluminium	Aluminio	Al		-	-	-	B	-
Aluminium Chloride	Cloruro d'Aluminio	AlCl ₃	7446-70-0	-	-	-	B	B
Aluminium Polychloride	Policloruro di Alluminio			-	-	-	-	B
Aluminium Sulphate	Solfato d'Aluminio	Al ₂ (SO ₄) ₃		B	-	B	-	B
Alum	Alume			B	-	-	B	-
Amine	Ammine			-	-	N	-	-
Ammonia 10%	Ammoniacca 10%	NH ₃	7664-41-7	B	N	N	B	B
Ammonia gas	Ammoniacca gas	NH ₃	7664-41-7	B	N	N	B	B
Ammonium Acetate	Acetato di Ammonio	CH ₃ COONH ₄	631-61-8	B	-	-	-	-
Ammonium Carbonate	Carbonato Ammonio	(NH ₄) ₂ CO ₃	506-87-6	B	-	-	-	-
Ammonium Chloride	Cloruro d'ammonio	NH ₄ Cl	12125-02-9	O	B	-	-	B
Ammonium Hydroxide 10%	Idrossido Ammonio 10%	NH ₄ OH	1336-21-6	-	-	O	-	B
Ammonium Nitrate	Nitrato d'Ammonio	NH ₄ NO ₃	6484-52-2	B	-	B	-	B
Ammonium Phosphate	Fosfato d'ammonio	(NH ₄) ₂ PO ₄	10361-65-6	B	-	-	-	B
Ammonium Sulphate	Solfato d'Ammonio	(NH ₄) ₂ SO ₄	7783-20-2	B	O	B	-	B
Ammonium Sulphide	Solfuro d'Ammonio			-	-	-	B	-
Amyl Acetate	Acetato Amile	C ₇ H ₁₄ O ₂	629-63-7	B	O	-	-	B
Amyl Acetate Pure	Amilacetato Puro			-	-	-	N	-
Amyl Acid	Stesso Amilico			B	-	-	-	-
Amyl Alcohol	Alcool Amilico	C ₆ H ₁₃ OH		BG	B	O	-	-
Aniline	Anilina			OG	N	N	-	B
Animale Fat	Grasso Animale			B	-	B	B	B
Ansulte 6% AFFF (+60°C)	Ansulte 6% AFFF (+60°C)			B	-	-	-	-
Anti Freeze	Antigelo			B	-	O	-	-
Antimony Pentachloride	Pentacloruro d'Antimonio			N	-	-	-	-
Aqua Regia	Acqua Regia	HNO ₃ + 3 HCl		N	-	-	N	B
Aqueous Aluminium Salt	Sali d'Aluminio Acquoso			B	-	-	-	-
Aral Vitamol ZH-M	Aral Vitamol ZH-M			B	B	-	-	-
Arcopal	Arcopal			-	-	-	B	-
Argon	Argon	Ar	7440-37-1	B	B	B	B	B
Aromatic Hydrocarbons	Idrocarburi Aromatici			B	-	N	N	B
Arsine	Arsina	AsH ₃	7784-42-1	B	-	-	-	B
ASTM Fuel + Methanol 85/15	Carb. ASTM C + Metanolo 85/15			-	-	O	-	-
ASTM Fuel ABCD DIN 51604	Carburante ASTM ABCD DIN 51004			-	B	N	-	-
ASTM Oil n°1, n°2, n°3	Oil ASTM n°1, n°2, n°3			-	B	B	-	-
ATF Dexron III	ATF Dexron III			O	B	N	-	B
Atrazine	Atrazina	C ₆ H ₇ ClN ₃	1912-24-9	-	B	-	-	-

B								
Barium Chloride	Cloruro di Bario	BaCl ₂	10361-37-2	B	-	-	-	B
Barium Salts	Sali di Bario			B	-	-	-	-
Bayer 28HB88	Bayer 28HB88			B	N	-	-	-
Bayer 30HB05	Bayer 30HB05			B	N	-	-	-
Beer	Birra			-	B	-	B	B
Benzaldehyde	Benzaldeide	C ₆ H ₅ CHO	100-52-7	B	-	-	-	-
Benzene	Benzene	C ₆ H ₆	71-43-2	B	O	O	N	B
Benzene Chlorine	Cloro Benzene			O	N	-	-	B
Benzoic Acid	Acido Benzoico	C ₆ H ₅ COOH	65-85-0	B	-	-	-	B
Benzol	Benzolo			B	O	O	-	-
Benzyl Alcohol	Alcool Benzilico	C ₆ H ₅ CH ₂ OH	100-51-6	O	-	N	-	B
Biodiesel	Bio Diesel			B	O	-	-	-



Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Bitumen	Bitume			B	O	-	-	-
Boric Acid	Acido Borico	H ₃ BO ₃	10043-35-3	B	B	O	B	B
Boron	Boro	Br		B	-	-	-	B
Boron Trichloride	Tricloruro di boro	BCl ₃	10294-34-5	N	-	-	-	B
Boron Trifluoride	Trifluoruro di boro	BF ₃	7637-07-2	N	-	-	-	B
Brake fluids DOT 3-4-5	Olio freni DOT 3-4-5			B	B	N	-	B
Bromic Acid	Acido Bromico	HBrO ₃	10035-10-6	-	-	-	B	-
Bromine	Bromo			N	N	N	N	B
Bromine Water-Chlorine	Acqua di Bromo-Cloro			N	-	-	-	-
Bromochlorodifluoromethane	Bromoclorodifluorometano	CB ₂ ClF ₂	353-59-3	B	-	-	-	B
Bromotrifluoroethylene	Bromotrifluoroetilene	C ₂ BrF ₃	598-73-2	-	-	-	-	B
Butadiene 1,2	Butadiene 1,2	C ₄ H ₆	590-19-2	B	-	-	-	B
Butadiene 1,3	Butadiene 1,3	C ₄ H ₆	106-99-0	B	-	-	-	B
Butane	Butano	C ₄ H ₁₀	106-97-8	B	B	-	-	B
Butanox M-60	Butanox M-60			N	-	-	-	B
Butanox P-50	Butanox P-50			N	-	-	-	B
Butene	Butene	C ₄ H ₈	106-99-9	B	-	-	-	B
Butene (cis)	Butene (cis)	C ₄ H ₈	590-18-1	B	-	-	-	B
Butene (trans)	Butene (trans)	C ₄ H ₈	624-64-6	B	-	-	-	B
Butter	Burro			-	-	-	B	-
Butyl Alcohol	Alcool Butilico	C ₄ H ₁₀ O		-	-	-	B	B
Butyl-Ethyl Acetate	Acetato Butile-Etile			B	O	O	-	B

C								
Calcium Arsenate	Arseniato di Calcio			B	-	-	-	-
Calcium Carbonate	Carbonato di calcio	CaCO ₃	471-34-1	B	-	-	B	B
Calcium Chloride	Cloruro di Calcio	CaCl ₂	10043-52-4	B	B	B	-	B
Calcium Hypochlorite 5%	Ipotoclorito di calcio 5%	Ca(ClO) ₂	7778-54-3	-	B	-	B	B
Calcium Hypochlorite	Ipotoclorito di calcio	Ca(ClO) ₂	7778-54-3	-	-	-	B	B
Calcium Nitrate	Nitrato di Calcio	Ca(NO ₃) ₂	10124-37-5	B	-	-	-	B
Calcium Sulphate	Solfato di Calcio			-	-	-	B	B
Camphor	Canfora			-	-	-	BO	-
Carbon	Carbonio			-	-	-	B	-
Carbon Dioxide	Anidride Carbonica	CO ₂	124-38-9	B	B	-	B	B
Carbon Disulfide	Diosolfuro di Carbonio	CS ₂	75-15-0	BG	O	-	-	-
Carbon Monoxide	Monossido di Carbonio	CO	630-08-0	B	B	-	-	B
Carbon Tetrachloride	Tetracloruro di Carbonio	CCl ₄	56-23-5	O	N	N	-	B
Carbonyl Sulphide	Solfuro di carbonile	COS	463-58-1	B	-	-	-	B
Carbonic Acid	Acido Carbonico	H ₂ CO ₃	463-79-6	-	-	-	B	B
Castor oil	Olio di Ricino			-	O	-	B	-
Castrol HLX (+80°C)	Castrol HLX (+60°C)			B	-	-	-	-
Castrol Transqua™ HT	Castrol Transqua™ HT			B	N	-	-	B
Chlorobenzene	Monoclorobenzene			O	-	-	-	B
Chlorine (gas) ⁽¹⁾	Cloro (gas)	Cl ₂	7782-50-5	N	N	-	N	B
Chlorine Carbonate	Carbonato di Cloro			-	-	O	-	-
Chlorine Water 5%	Cloridrogelina 5%			B	O	N	B	B
Chlorodifluoroethane (R142b)	Clorodifluoroetano (R142b)	C ₂ H ₂ ClF ₂	75-08-3	B	-	-	-	B
Chloroethane	Cloroetano	C ₂ H ₅ Cl	75-00-3	-	-	-	-	B
Chloroform	Clorofornio			O	N	N	N	B
Chloromethane	Clorometano	CH ₃ Cl	74-87-3	-	-	-	-	B
Chloropentafluoroethane	Cloropentafluoroetano	C ₂ F ₅ Cl	76-15-3	B	-	-	-	B
Chlorotetrafluoroethane	Clorotetrafluoroetano	C ₂ HClF ₄	2837-89-0	-	-	-	-	B
Chlorotrifluoroethane	Clorotrifluoroetano	C ₂ HClF ₃	75-88-7	-	-	-	-	B
Chlorotrifluoroethylene	Clorotrifluoroetilene	C ₂ ClF ₃	79-38-9	-	-	-	-	B
Chlorotrifluoromethane	Clorotrifluorometano	CClF ₃	75-72-9	B	-	-	-	B
Chloronitrobenzene	Cloronitrobenzene			N	-	-	-	-
Chlorosulfonic acid	Acido clorosolfonico	HSO ₂ Cl	7760-94-5	-	N	-	-	-
Chromic Acid 10%	Acido Cromico 10%	H ₂ CrO ₄	7738-94-5	N	N	N	O	B
Cianaacrilic Silicon	Silicone Cianaacrilico			B	-	-	-	-
Cider	Sidro			-	-	-	B	-
Citric Acid	Acido Citrico	C ₆ H ₈ O ₇	77-92-9	B	B	O	B	B
Coffee	Caffè			-	-	-	-	-
CONDAT D hydraulic oil	CONDAT D olio idraulico			B	N	-	-	B
Copper Chloride	Cloruro di Rame			-	B	-	B	-

⁽¹⁾ Before use, the hose must be flushed. Avoid sudden pressurization above 40 bar. Il tubo deve essere flussato prima dell'uso. Vanno evitate le repentine pressurizzazioni sopra i 40 bar.



Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Copper Cyanide	Cianuro di Rame			-	-	-	B	-
Copper Nitrate	Nitrato di Rame	Cu(NO ₃) ₂	3251-23-8	-	-	-	B	-
Copper Salts	Sali di Rame			B	-	-	-	-
Copper Sulphate	Solfato di Rame			B	B	-	B	-
Cotton Oil	Olio di Cotone			-	B	-	B	B
Creosol	Metilfenolo			N	-	-	-	B
Crude oil	Petrolio greggio			B	-	-	-	B
Cutting Oil	Olio da taglio			-	-	-	-	B
Cyclohexane	Cicloesano			B	B	O	-	B
Cyclohexanol	Cicloesanololo			B	-	-	-	-
Cyclohexanone	Cicloesanonone			B	-	N	-	B
Cyclopentane	Ciclopentano			B	-	-	-	-
Cyclopropane	Ciclopropano	C ₃ H ₆	75-19-4	-	-	-	-	B
Cyanogen	Cianogeno	C ₂ N ₂	460-19-5	-	-	-	-	B
D								
Decahydranaphthalene	Decaidronaftalina			B	-	-	-	-
Decalin	Decalina			B	-	-	-	B
Denaturated Alcohol	Alcool Denaturato			BG	-	-	-	B
Desmodur 44 V 70 L	Desmodur 44 V 70 L			-	N	-	-	B
Detergents	Detergivi			-	-	-	B	-
Deuterium	Deuterio	D ₂		B	-	-	-	B
Diacetone Alcohol	Alcool Diacetone	C ₆ H ₁₂ O ₄	123-42-2	B	-	-	-	-
Diammonium Phosphate	Fosfato d'ammoniacca			B	-	-	-	-
Diborane	Diborano	B ₂ H ₆	19287-45-7	B	-	-	-	B
Dibromodifluoromethane	Dibromodifluorometano	CB ₂ Br ₂ F ₂	75-61-6	B	-	-	-	B
Dibromotetrafluoroethane	Dibromotetrafluoroetano	C ₂ Br ₂ F ₄	124-73-2	B	-	-	-	B
Di-butyl Phthalate	Di-butilftalato	C ₁₆ H ₂₂ O ₄	84-74-2	-	B	-	-	-
Di-butyl Sebacate		C ₁₈ H ₃₄ O ₄	100-43-3	-	B	-	-	-
Dichlorodifluoromethane (R12)	Diclorodifluorometano (R12)	CCl ₂ F ₂	75-71-6	B	B	-	-	N
Dichlorofluoromethane	Diclorofluorometano	CHCl ₂ F	75-43-4	B	-	-	-	B
Dichloroethane	Dicloroetano			O	-	-	-	-
Dichloroethylene	Dicloroetilene			O	-	N	-	-
Dichlorosilane	Diclorosilano	SiH ₂ Cl ₂	4100-96-0	N	-	-	-	B
Dichlorotetrafluoroethane	Diclorotetrafluoroetano	C ₂ Cl ₂ F ₄	76-14-2	B	-	-	-	B
Dicyclopentadiene	Diciclopentadiene	C ₁₀ H ₁₂	77-73-6	N	N	N	N	B
Diesel	Gasolio			B	O	B	N	B
Diesel (60°C)	Gasolio (60°C)			B	O	-	-	B
Diesel Oil	Nafta			B	O	-	-	B
Diethanolamine	Dietaolanamina			B	-	-	-	B
Diethyl ether	Etere Dietilico	C ₄ H ₁₀ O		B	-	-	-	-
Difluoroethane (R152a)	Difluoroetano (R152a)	C ₂ H ₄ F ₂	76-37-6	B	-	-	-	B
Difluoroethylene (R132a)	Fluoruro di Vinilidene (R132a)	C ₂ H ₂ F ₂	75-38-7	-	-	-	-	B
Dilauryl Peroxide	Perossido di Laurile			B	-	-	-	-
Dimethylamine	Dimetilammina	C ₂ H ₇ N	124-40-3	-	-	-	-	B
Dimethyl Sulphate	Dimetilsolfato			B	-	N	-	-
Dimethylether DME	Dimetiletere DME	C ₂ H ₆ O	115-10-6	B	-	-	B	B
Dimethyl ketone	Dimetilchetone			B	O	N	-	-
Dimethylformamide DMF (23°C)	Dimetilformamide DMF (23°C)	C ₃ H ₇ NO	68-12-2	B	-	N	-	-
Dimethyl Phthalate	Dimetilftalato	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	131-11-3	N	-	-	-	B
Di-n-butyl Phthalate	Di-butilftalato			-	-	-	N	B
Diphenylmethane diisocyanate MDI	Difenilmetano diisocianato MDI	C ₁₅ H ₁₀ N ₂ O ₂	101-68-8	-	N	-	-	B
Diocetyl Phosphate	Diocetilfosfato			B	-	-	-	-
Diocetyl Phthalate	Diocetilftalato	C ₂₆ H ₄₄ O ₄	117-51-7	-	B	-	-	-
Dioxine	Dioxane			B	-	-	-	B
Diphenyl	Difenile			B	-	-	-	-
Disilane	Disilano	Si ₂ H ₆	1560-67-0	-	-	-	-	B
Dynalene HF-LO	Dynalene HF-LO			N	N	N	-	B
Dynasolve CU-6	Dynasolve CU-6			N	N	N	B	B
E								
Emkarate RL	Emkarate RL			B	N	-	-	B
Engine Oil	Olio motore			B	B	-	-	B
Ethane	Etano	C ₂ H ₆	74-84-0	B	-	-	-	B
Ether	Etere			-	-	-	N	-



Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Ethyl Acetate	Acetato di Etile	C ₄ H ₈ O ₂	141-78-6	B	O	-	-	-
Ethyl Alcohol (Ethanol)	Alcool Etilico (Etanolo)	CH ₃ CH ₂ OH	64-17-5	BG	O	N	B	B
Ethylamine	Etilammina	C ₂ H ₇ N	75-04-7	N	-	-	-	B
Ethyl and Methyl Bromide	Bromuro Etil e Metile			B	-	-	-	-
Ethyl Ester	Estere Etilico			B	-	-	-	-
Ethylbenzene	Etilbenzene			B	-	-	-	-
Ethylene	Etilene	C ₂ H ₄	74-85-1	B	-	-	-	B
Ethylene Chloride	Cloruro d'Etilene	C ₂ H ₄ Cl ₂	107-06-2	B	O	-	-	B
Ethylene Glycol	Glicole Etilenico	C ₂ H ₆ O ₂	107-21-1	B	B	-	-	B
Ethylene Oxide	Ossido di Etilene	C ₂ H ₄ O	75-21-8	B	B	-	-	B
Esso Univis J26	Esso Univis J26			B	B	-	-	-
F								
Fatty Acid Esters	Esteri d'acidi grassi			B	-	-	-	-
Ferric Chlorine	Cloruro Ferrico			B	O	-	-	B
Ferric Nitrate	Nitrato Ferrico	Fe(NO ₃) ₃	7782-61-8	-	-	-	B	B
Ferrous Chloride	Cloruro Ferroso			-	-	-	B	B
Ferrous Sulphate	Solfato Ferroso			-	-	-	B	B
Fluoride	Fluoruro	F ⁻	16984-48-8	N	N	N	N	N
Fluorine	Fluoro	F ₂	7782-41-4	N	N	N	N	N
Fluorinert™ 3M	Fluorinert™ 3M			-	-	-	-	B
Fluorine Carbonate	Carbonato di Fluoro			-	-	O	-	-
Fluoroethane	Fluoroetano	C ₂ H ₅ F	353-36-6	B	-	-	-	B
Fluoromethane	Fluorometano	CH ₃ F	593-53-3	B	-	-	-	B
Forane	Forane			B	-	-	-	-
Forane 12 B1	Forane 12 B1			O	-	-	-	-
Formaldehyde	Formaldeide			O	O	N	B	B
Formalin	Formalina			B	-	-	-	-
Formic Acid 50%	Acido Formico 50%	HCO ₂ H	64-18-6	N	N	N	B	B
Formol	Formolo			B	-	-	-	-
Fruit Juice	Succo di frutta			-	-	B	B	-
Fuchs Plantohyd 40 N bio	Fuchs Plantohyd 40 N Bio			B	N	O	-	B
Fuel Oil	Oil combustibile			-	-	-	O	B
Furfural	Furfurale	C ₆ H ₄ O ₂	98-01-1	BG	-	-	-	B
Fyrquel® Fire resistance fluid	Fyrquel® Fire resistance fluidi			B	-	N	-	B
G								
Galden® HT PFPE	Galden® HT PFPE			-	-	-	B	B
Gasoline	Benzina verde			B	O	B	N	B
Gelatine	Gelatina			-	-	-	B	-
Germane	Germano	GeH ₄	7782-65-2	B	-	-	-	B
Glucose	Glucosio			B	-	-	-	B
Glycerine	Glicerina			BG	B	B	-	B
Glycol	Glicole			B	O	O	-	B
Graphite + Water	Grafite + Acqua			B	-	-	-	-
H								
Halon 1301 (bromotrifluoromethane)	Halon 1301 (bromotrifluorometano)	CBF ₃	75-83-8	N	-	-	-	B
Halon 2402	Halon 2402			B	-	-	-	-
Helium	Elio	He	7440-59-7	B	B	B	-	B
Heliox	Heliox			B	B	-	B	B
Heptane	Eptano			B	-	-	-	-
Hexafluoroethane	Esaffluoroetano	C ₂ F ₆	76-16-4	B	-	-	-	B
Hexafluoropropene	Pentafluoropropene	C ₃ F ₆	116-15-4	B	-	-	-	B
Hexane	Esano			B	-	-	-	-
Hexanol	Esanolo			-	-	-	O	-
Honey	Miele			-	-	-	B	-
Hydraulic Oil – HFDU ester base	Oil idraulico – HFDU base estere			B	N	-	-	B
Hydraulic Oil – PAO base	Oil idraulico – base PAO			B	B	-	O	B
Hydraulic Oil – Paraffin base	Oil idraulico – base Paraffinica			B	B	-	-	B
Hydraulic Oil – Saturated Synthetic Ester base	Oil idraulico – base esteri sintetici saturi			B	N	-	-	B
Hydraulic Oil	Oil idraulico			B	B	B	-	B
Hydrochloric Acid 10%	Acido Cloridrico 10%	HCl	7647-01-0	B	O	N	B	B
Hydrofluoric Acid 40%	Acido Fluoridrico 40%	HF	7664-39-3	N	N	N	B	N



Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Hydrogen ⁽¹⁾	<i>Idrogeno ⁽¹⁾</i>	H ₂	1333-74-0	B	B	N	-	B
Hydrogen Bromide (gas)	<i>Acido Bromidrico (gas)</i>	HBr	10035-10-6	N	-	-	-	B
Hydrogen Chloride (gas)	<i>Cloruro di idrogeno (gas)</i>	HCl	7647-01-0	N	-	-	-	B
Hydrogen Cyanide (gas)	<i>Acido Cianidrico (gas)</i>	HCN	74-90-8	N	-	-	B	B
Hydrogen Fluoride (gas)	<i>Fluoruro di idrogeno (gas)</i>	HF	7664-39-3	N	-	-	-	B
Hydrogen Iodide	<i>Ioduro di idrogeno</i>	HI	10034-85-2	N	-	-	-	-
Hydrogen Peroxide 20 vol (6%)	<i>Acqua Ossigenata 20 vol (6%)</i>	H ₂ O ₂	7722-84	O	-	O	B	B
Hydrogen Peroxide 120 vol (35%)	<i>Acqua Ossigenata 20 vol (35%)</i>	H ₂ O ₂	7722-84	N	N	N	O	B
Hydrogen Sulfide (gas)	<i>Acido Solfidrico (gas)</i>	H ₂ S	7783-06-4	B	-	-	B	B
Hydroquinone	<i>Idrochinone</i>	-	-	-	-	-	B	-
Houghton Hocut AS 4000 EH-V	<i>Houghton Hocut AS 4000 EH-V</i>	-	-	-	-	-	-	B
Huntsman Accelerator DY 070	<i>Huntsman Accelerator DY 070</i>	-	-	B	-	-	-	-
Huntsman Aradur® 917 CH	<i>Huntsman Aradur® 917 CH</i>	-	-	B	-	-	-	-
Huntsman Araldite® LY 556	<i>Huntsman Araldite® LY 556</i>	-	-	B	-	-	-	-
I								
Igepal	<i>Igepal</i>	-	-	-	-	-	O	-
Inks	<i>Inchiostri</i>	-	-	-	-	-	B	B
Iodine	<i>Iodio</i>	-	-	-	-	-	O	-
Iodine Potassium	<i>Ioduro di Potassio</i>	-	-	B	-	-	-	-
Iron	<i>Ferro</i>	-	-	-	-	-	B	-
Iron Salts	<i>Sali di Ferro</i>	-	-	B	-	-	-	-
Isododecane	<i>Isododdecano</i>	C ₁₂ H ₂₆	-	-	-	N	-	B
Isobutane	<i>Isobutano</i>	C ₄ H ₁₀	72-28-5	B	-	O	-	B
Isobutylene	<i>Isobutene</i>	C ₄ H ₈	115-11-7	B	-	-	-	B
Isocyanates	<i>Isocianati</i>	-	-	O	O	O	-	B
Isorane	<i>Isoforano</i>	-	-	B	-	-	-	-
ISOPAR H Fluid	<i>ISOPAR H Fluid</i>	-	64742-48-9	B	-	-	N	B
Isopropane	<i>Isopropano</i>	-	-	-	-	N	-	-
Isopropyl Alcohol	<i>Alcool Isopropilico</i>	C ₃ H ₈ O	67-63-0	BG	B	-	-	B
Isocetane	<i>Isoctano</i>	-	-	B	-	-	-	B
K								
Kerosene	<i>Kerosene</i>	-	-	B	O	-	-	B
Ketones	<i>Chetoni</i>	-	-	-	-	-	O	B
Krypton	<i>Kripton</i>	Kr	7439-90-9	B	-	-	-	B
L								
Lactic Acid 10%	<i>Acido Lattico 10%</i>	C ₃ H ₆ O ₃	50-21-5	B	O	N	B	B
Lanolin	<i>Lanolina</i>	-	-	B	-	-	-	-
Latex	<i>Lattice</i>	-	-	-	-	-	B	-
Leguminous Vegetables	<i>Legumi</i>	-	-	-	-	-	B	-
Lime Idrates	<i>Calce idrata</i>	-	-	B	-	-	-	-
Linseed Oil	<i>Olio di Lino</i>	-	-	B	O	-	-	B
Liquid Wax	<i>Cera liquida</i>	-	-	B	-	-	-	-
Lye of Potassium	<i>Lisciva di Potassio</i>	-	-	B	-	-	-	-
Lye of soda concentrated	<i>Liscivia di Soda concentrata</i>	-	-	N	-	-	-	B
M								
Magnesium Chloride 50%	<i>Cloruro di Magnesio 50%</i>	MgCl ₂	7786-30-3	B	O	-	-	B
Magnesium Salts	<i>Sali di Magnesio</i>	-	-	B	-	-	-	-
Magnesium Sulphate	<i>Solfato di Magnesio</i>	-	-	-	-	-	B	B
Maleic Acid	<i>Acido Maleico</i>	C ₄ H ₄ O ₄	110-16-7	-	-	-	B	B
Margarine	<i>Margarina</i>	-	-	-	-	-	B	-
Mayonnaise	<i>Maionese</i>	-	-	-	-	-	B	-
Mercurochrome	<i>Mercurocromo</i>	-	-	B	-	-	-	-
Mercury	<i>Mercurio</i>	-	-	B	-	-	-	B
Methane	<i>Metano</i>	CH ₄	74-82-8	B	B	-	-	B
Methanethiol (Mmethyl Mercaptan)	<i>Metantiolo (Metilmercaptano)</i>	CH ₄ S	74-93-1	B	-	-	-	B
Methyl Acetate	<i>Acetato di Metile</i>	CH ₃ COOCH ₃	79-20-9	B	-	-	-	B
Methylamine	<i>Metilammina</i>	CH ₅ N	74-89-5	B	-	-	-	B
Methylacetylene (Propyne)	<i>Metilacetilene (Propino)</i>	C ₃ H ₄	74-99-7	-	-	-	-	B
Methyl Alcohol	<i>Alcool Metilico</i>	CH ₃ OH	67-56-1	BG	BG	N	B	B
Methyl Bromide	<i>Bromuro di metile</i>	CH ₃ Br	74-83-9	-	-	-	-	B

⁽¹⁾ Before use, the hose must be flushed. Avoid sudden pressurization above 40 bar. Il tubo deve essere flussato prima dell'uso. Vanno evitate le repentine pressurizzazioni sopra i 40 bar.



Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Methyl Chloride Gas	<i>Cloruro di Metile Gas</i>			B	-	-	-	B
Methyl Ethyl ketone (MEK)	<i>Metilietilchetone (MEK)</i>	C ₄ H ₈ O	78-93-3	B	N	N	N	B
Methyl Ethyl Ketone Peroxide (MEKP)	<i>Metilietilchetone Perossido (MEKP)</i>	C ₈ H ₁₆ O ₄	1338-23-4	B	-	-	-	B
Methyl Oil	<i>Olio di Metile</i>			-	-	-	N	-
Methyl Silane	<i>Metililano</i>	CH ₃ Si	992-94-9	-	-	-	-	B
Methyl Sulphate	<i>Solfato di Metile</i>			B	-	-	-	-
Methylene Chloride Liquid	<i>Cloruro di Metilene Liquido</i>			O	N	N	-	B
Metox 50	<i>Metox 50</i>			N	-	-	-	B
Milk	<i>Latte</i>			-	-	B	B	B
Milk of Lime	<i>Latte di Calce</i>			B	-	-	-	-
M-I Swaco SI-4126 (40°C)	<i>M-I Swaco SI-4126 (40°C)</i>			B	-	-	-	-
M-I Swaco KI-3345 (40°C)	<i>M-I Swaco KI-3345 (40°C)</i>			B	-	-	-	-
Mobil Aero HFD	<i>Mobil Aero HFD</i>			B	B	-	-	-
Mobil DTE 800 series	<i>Mobil DTE 800 series</i>			B	B	-	-	B
Mobil DTE 10	<i>Mobil DTE 10</i>			B	B	-	-	B
Monoethanolamine	<i>Monoetanolamina</i>	C ₂ H ₇ NO	141-43-5	BG	-	-	-	-
Mustard	<i>Mostarda</i>			-	-	-	B	-
N								
Naphthalene	<i>Naftalina</i>			B	O	-	-	B
Natural Gas	<i>Gas naturale</i>			B	-	-	-	B
Naval distillate fuel, NATO F-76	<i>Naval distillate fuel, NATO F-76</i>			B	-	-	-	-
Nekani	<i>Nekani</i>			-	-	-	N	-
Neon	<i>Neon</i>	Ne	7440-01-9	B	-	-	-	B
Nickel	<i>Nichel</i>			-	-	-	B	-
Nickel Salts	<i>Sali di Nickel</i>			B	-	-	-	-
Nitric Acid 40%	<i>Acido Nitrico 40%</i>	HNO ₃	7697-37-2	N	N	N	N	B
Nitric Oxide ⁽¹⁾	<i>Monossido di azoto</i>	NO	10102-43-9	N	-	-	-	B
Nitrobenzene	<i>Nitrobenzene</i>	C ₆ H ₅ NO ₂	98-95-3	OG	N	-	-	B
Nitrocellulose Paints	<i>Vernice Nitrocellulosa</i>			B	-	-	-	B
Nitrogen	<i>Azoto</i>	N ₂	7727-37-8	B	B	B	B	B
Nitrogen Dioxide ⁽¹⁾	<i>Diossido di azoto</i>	NO ₂	10102-44-0	N	-	N	-	B
Nitrogen Trifluoride	<i>Trifluoruro di azoto</i>	NF ₃	7783-54-2	-	-	-	-	B
Nitromethane + Methanol 40/60%	<i>Nitrometano + Metanolo</i>			BG	-	-	-	-
Nitrous Oxide ⁽¹⁾	<i>Protossido d'Azoto</i>	N ₂ O	10024-97-2	O	B	-	-	B
Norox® MEKP-9	<i>Norox® MEKP-9</i>			B	-	-	-	B
Novec™ 71DE	<i>Novec™ 71DE</i>			-	-	-	-	B
O								
Octafluoropropane	<i>Perfluoropropano</i>	C ₃ F ₈	76-19-7	B	-	-	-	B
Octane	<i>Octano</i>			B	-	-	-	-
Oceanic HW425 (60°C)	<i>Oceanic HW425 (60°C)</i>			B	B	-	-	B
Oil of Turpentine	<i>Essenza di trementina</i>			B	-	-	-	-
Oil Paints	<i>Vernici ad Olio</i>			-	-	-	N	B
Olbein Q8 Bio	<i>Olbein Q8 Bio</i>			B	N	O	-	B
Oleic Acid	<i>Acido Oleico</i>		112-80-1	B	B	-	-	B
Oleum	<i>Oleum</i>			N	N	-	-	-
Organic Peroxide	<i>Perossido Organico</i>			O	-	O	-	B
Ortho-D-Chlorobenzene	<i>Ortodiclorobenzene</i>			O	-	-	-	-
Oxalic Acid	<i>Acido Ossalico</i>	(COOH) ₂	144-62-7	B	-	-	-	B
Oxygen ⁽¹⁾	<i>Ossigeno ⁽¹⁾</i>	O ₂	7782-44-7	B	B	N	-	B
Oxymek M-60	<i>Oxymek M-60</i>			N	-	-	-	B
Ozone	<i>Ozono</i>			N	O	O	N	B
P								
Paradichlorobenzene	<i>Paradiclorobenzene</i>			B	-	-	-	-
Paint thinner	<i>Diluente Nitro</i>			B	-	-	-	B
Panolin HLP Synth	<i>Panolin HLP Synth</i>			B	N	-	-	B
Paraffin	<i>Paraffina</i>			B	B	-	N	-
Paraffin Oil	<i>Olio di Paraffina</i>			B	B	-	-	-
Peanut Oil	<i>Olio di Arachide</i>			B	B	-	-	-
Pentane	<i>Pentano</i>			B	-	O	-	-
Pentosin CHF 7.1	<i>Pentosin CHF 7.1</i>			B	B	-	-	-
Perchloric Acid	<i>Acido Perclorico</i>	HClO ₄	7601-90-3	N	N	N	N	B

⁽¹⁾ Before use, the hose must be flushed. Avoid sudden pressurization above 40 bar. *Il tubo deve essere flussato prima dell'uso. Vanno evitate le repentine pressurizzazioni sopra i 40 bar.*



Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Perchloroethylene	Perclorobutene			O	N	N	-	B
Perfluoroisobutene	Perfluoroisobutene	C ₄ F ₈	382-21-8	B	-	-	-	B
Perfluorocyclobutane	Perfluorociclobutano	C ₄ F ₈	115-25-3	B	-	-	-	B
Petroleum	Petrolio			B	-	-	-	B
Petroleum ester	Estere di petrolio			B	-	-	-	-
Phenol	Fenolo			N	N	N	N	B
Phosgene	Fosgene	COCl ₂	75-44-5	N	-	-	-	B
Phosphine	Fosfina	PH ₃	7803-51-2	N	-	-	-	B
Phosphoric Acid 10%	Acido Fosforico 10%	H ₃ PO ₄	7664-38-2	B	-	O	B	B
Phosphoric Acid 30%	Acido Fosforico 30%	H ₃ PO ₄	7664-38-2	N	-	N	-	B
Phosphoric Anhydride	Anidride Fosforica			-	-	-	B	-
Phosphoric Ester	Estere Fosforico			B	-	-	-	B
Phosphorus Oxichloride	Ossidoro di Fosforo	POCl ₃	10025-87-3	N	-	-	-	B
Phosphorous	Fosforo	P		-	-	-	B	-
Phosphorus Trichloride	Tricloruro di Fosforo	PCl ₃	7719-12-2	N	-	-	-	-
Photographic Emulsions	Emulsioni fotografiche			-	-	-	B	-
Fluoric Acid	Acido Fluorico	C ₂ H ₂ F ₂ O ₂	88-89-1	O	-	-	-	B
Pine Oil	Olio di Pino			B	-	-	-	B
Potassium 50%	Potassio 50%			B	-	-	B	-
Potassium Acetate	Acetato di Potassio	CH ₃ COOK	127-08-2	B	B	-	B	B
Potassium Bichromate	Bicromato di Potassio			O	-	-	-	-
Potassium Bromide	Bromuro di Potassio			-	-	-	B	-
Potassium Carbonate	Carbonato di Potassio			B	-	-	-	-
Potassium Chloride	Cloruro di Potassio			B	-	-	-	B
Potassium Ferrocyanide	Ferrocianuro Potassio			B	-	-	-	-
Potassium Hydroxide 50%	Ipossido di Potassio 50%	KOH	1310-58-3	O	N	N	B	B
Potassium Nitrate	Nitrato di Potassio	KNO ₃	7757-79-1	B	-	-	-	B
Potassium Permanganate 5%	Pemanganato di Potassio 5%			N	-	-	-	-
Potassium Sulphate	Solfato di Potassio			B	-	-	-	B
Propadiene	Propadiene	C ₂ H ₂	463-49-0	-	-	-	-	B
Propane	Propano	C ₃ H ₈	74-98-6	B	-	-	-	B
Propylene (Propene)	Propilene	C ₃ H ₆	115-07-1	-	-	-	-	B
Propylene Oxide	Ossido di propilene	C ₃ H ₆ O	75-56-9	-	-	-	-	B
PVA glue	Colla vinilica			B	-	-	-	B
Pyridine Oil	Olio di Piridina			O	-	-	-	-
Pyridine Pure	Piridina Pura			O	N	N	-	B
Q								
Q8 Holbein Bio Plus	Q8 Holbein Bio Plus			B	-	-	-	-
R								
R1234yf	R1234yf			B	-	-	-	-
R125	R125			B	-	-	-	-
R134a	R134a			B	B	-	-	O
R22 (Chlorodifluoromethane)	R22 (Clorodifluorometano)	CHClF ₂	75-45-6	B	B	-	-	N
R32	R32			B	-	-	-	-
R404	R404			B	B	-	-	O
R407	R407			B	B	-	-	O
R410	R410			B	B	-	-	O
R452a	R452a			B	-	-	-	-
R455a	R455a			B	-	-	-	-
Rapeseed Oil	Olio di Colza			B	O	-	-	B
Resorcin	Resorcina			N	-	-	-	-
ROLOIL L132 hydraulic oil	ROLOIL L132 olio idraulico			B	-	-	-	B
S								
SAE 10 Oil	Olio SAE 10			-	B	-	-	B
SAE 80/90 hypoid-gear oil	Olio SAE 80/90 per ingranaggi ipoidi			B	-	-	-	-
Salicylic Acid	Acido Salicilico	C ₇ H ₆ O ₃	69-72-7	B	-	-	-	-
Sea Water	Acqua di mare			B	O	B	B	B
Sea Salt	Sale Marino			B	B	B	B	B
Shampoo	Shampoo			-	-	-	B	-
Shell D971	Shell D971			B	B	-	-	-
Shell Naturelle HFE 46	Shell Naturelle HFE 46			B	-	-	-	B
Shell Tellus S2 V 46	Shell Tellus S2 V 46			B	B	-	-	B



Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Silane	Silano	SiH ₄	7803-83-5	-	-	-	-	B
Silicate	Silicati			B	-	-	-	-
Silicon Grease-Oil	Silicone Grasso - Olio			B	B	B	-	-
Silicon Oil	Olio di Silicone			B	-	-	-	-
Silicon Tetrachloride	Tetracloruro di silicio	SiCl ₄	10028-04-7	N	-	-	-	B
Silicon Tetrafluoride	Tetrafluoruro di silicio	SiF ₄	7783-81-1	N	-	-	-	B
Silver Nitrate	Nitrato d'Argento	AgNO ₃	7761-88-8	-	-	-	B	B
Silver Salt	Salì d'Argento			B	-	-	-	-
Skydrol 500B	Skydrol 500B			-	B	N	-	B
Skydrol HyJet IV-A plus (+60°C)	Skydrol HyJet IV-A plus (+60°C)			B	-	N	-	B
Skydrol LD4	Skydrol LD4			-	-	N	-	B
Soap Solution	Sapone Soluzione			B	B	-	-	B
Sodium Bicarbonate	Bicarbonato di Sodio			B	-	-	-	B
Sodium Borate Solution	Borace soluzione			-	B	-	-	-
Sodium Carbonate 50%	Carbonato di Sodio 50%			B	-	-	-	-
Sodium Chlorate 25%	Clorato di Sodio 25%			B	-	-	-	-
Sodium Chloride	Cloruro di Sodio	NaCl		B	B	B	B	B
Sodium Hydroxide 10%	Irossido di Sodio 10%	NaOH	1310-73-2	B	N	N	B	B
Sodium Hydroxide 50%	Irossido di Sodio 50%	NaOH	1310-73-2	O	N	N	B	B
Sodium Hydroxide 100%	Irossido di Sodio 100%	NaOH	1310-73-2	O	N	N	B	B
Sodium Hypochlorite 10%	Ipclorito di Sodio 10%	NaOCl	7681-52-9	OG	-	-	B	B
Sodium Hypochlorite 20%	Ipclorito di Sodio 20%	NaOCl	7681-52-9	N	-	-	-	B
Sodium Nitrate	Nitrato di Sodio	NaNO ₃	7631-89-4	B	-	B	-	B
Sodium Sulphate	Solfato di Sodio			B	-	-	-	-
Sodium Sulphide	Solfuro di Sodio			B	-	-	-	-
Sodium Sulphite	Solfito di Sodio			B	-	B	-	-
Sodium Thiosulphate	Tiosolfato di Sodio			B	-	-	-	-
Solenic 801D	Solenic 801D			B	N	-	-	B
Starch	Amido			B	-	-	-	-
Stearin	Stearina			B	-	-	-	-
Steric Acid	Acido Stearico	C ₁₈ H ₃₆ O ₂	57-11-4	B	O	-	-	B
Styrene	Stirene			B	N	-	-	B
Succinic Acid	Acido Succinico	C ₄ H ₆ O ₄	110-15-6	B	-	-	-	-
Sugar	Zucchero			-	-	-	B	B
Sulfated Ester	Estere Solforoso			B	-	-	-	-
Sulfur Dioxide	Anidride Solforosa	SO ₂	7448-09-5	N	N	-	N	B
Sulfur Hexafluoride	Esaffluoruro di zolfo	SF ₆	2561-62-4	B	-	-	-	B
Sulfur Tetrafluoride	Tetrafluoruro di Zolfo	SF ₄	7783-80-0	B	-	-	-	B
Sulfuric Acid 10%	Acido Solforico 10%	H ₂ SO ₄	7664-93-9	B	B	O	B	B
Sulfuric Acid 30%	Acido Solforico 30%	H ₂ SO ₄	7664-93-9	O	-	-	B	B
Sulfuric Acid 98%	Acido Solforico 98%	H ₂ SO ₄	7664-93-9	-	-	-	-	B
Sulphur	Zolfo fuso	S _n		B	O	-	-	B
Synthetic Detergents	Detergenti Sintetici			B	O	-	-	-
T								
Tallow	Sego			B	-	-	-	-
Tannic Acid 10%	Acido Tannico 10%	C ₁₂ H ₁₀ O ₆	1401-55-4	-	B	-	-	B
Tanning Extracts	Estratti di conchia			-	-	-	B	-
Tartaric Acid	Acido Tartarico	C ₄ H ₆ O ₆	528-83-0	B	O	-	-	B
Tetraethyl Lead	Piombo Tetraetile	C ₈ H ₁₈ Pb	78-00-2	B	-	-	-	-
Telene® 16XX/26XX A	Telene® 16XX/26XX A			N	N	N	N	B
Telene® 16XX/26XX B	Telene® 16XX/26XX B			N	N	N	N	B
Tensio Caustic Spray Gel	Tensio Caustic Spray Gel			N	N	N	B	B
Tetrafluoroethylene	Tetrafluoroetilene	C ₂ F ₄	116-14-3	-	-	-	-	B
Tetrafluoroethane (R14)	Tetrafluorometano (R14)	CF ₄	75-73-0	B	-	-	-	B
Tetrahydrofuran	Tetraidrofurano	C ₄ H ₈ O ₂	109-99-9	B	O	N	-	-
Tetrahydronaphthalene	Tetraidronaftalina			B	-	-	-	-
Tetralin	Tetralina	C ₁₀ H ₁₂	119-64-2	B	-	-	-	-
Thiocarbonate	Tiocarbonato			B	-	-	-	-
Thiophene	Tiofene	C ₄ H ₄ S	110-02-1	B	-	-	-	-
Tin Chloride	Cloruro di Stagno	SnCl ₂	7772-99-8	B	-	-	-	-
Titanium Tetrachloride	Tetracloruro di Titanio	TiCl ₄	7550-45-0	N	-	-	-	-
Toluene	Toluene	C ₇ H ₈	108-88-3	B	-	N	N	B
Toluol	Toluolo	C ₇ H ₈		B	O	-	-	-
Total Hydransafe HFDU 46	Total Hydransafe HFDU 46			B	N	-	-	B



Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Total Hydransafe FR-NSG 38	Total Hydransafe FR-NSG 38			N	N	N	N	B
Transformer Oil	Olio da trasformatore			B	-	-	-	B
Tributyl Phosphate	Tributilsfosfato	C ₁₂ H ₂₇ O ₄ P	126-73-8	B	-	-	-	B
Trichloroethylene	Tricloroetilene	C ₂ HCl ₃	79-01-6	OG	N	N	N	B
Trichloroethane	Tricloroetano	C ₂ H ₃ Cl ₃	71-55-6	O	-	N	-	-
Trichlorofluoromethane (R11)	Triclorofluorometano (R11)	CCl ₃ F	75-69-4	B	B	-	-	O
Trichlorosilane	Triclorosilano	HCl ₂ Si	10025-78-2	N	-	-	-	B
Trichlorotrifluoroethane	Triclorotrifluoroetano	C ₂ Cl ₃ F ₃	354-58-5	-	-	-	-	B
Triethanolamine	Trietanolamina		102-71-6	B	N	-	-	B
Trifluoroethane	Trifluoroetano	C ₂ H ₃ F ₃	420-46-2	-	-	-	-	B
Trifluoromethane (Fluoroform) (R23)	Trifluorometano (Fluoroformio) (R23)	CHF ₃	75-46-7	B	B	-	-	B
Trimethylamine	Trimetilamina	C ₃ H ₉ N	75-50-3	N	-	-	-	B
Trisodium Phosphate	Fosfato Trisodico	Na ₃ PO ₄	7601-54-9	B	-	-	-	-
Trycresyl Phosphate	Tricresilsfosfato	C ₂₁ H ₂₁ O ₄ P	1330-78-5	B	-	-	-	-
Tungsten Hexafluoride	Esfluoruro di tungsteno	WF ₆	7783-82-6	-	-	-	-	B
U								
Ultrasafe 620	Ultrasafe 620			B	N	-	-	B
UniOpal Hydro Bio 46	UniOpal Hydro Bio 46			B	N	O	-	B
Urea	Urea	CH ₄ N ₂ O	57-13-6	B	N	O	-	B
Uric Acid	Acido Urico	C ₅ H ₄ N ₄ O ₃	69-93-2	B	-	-	-	-
Urine	Urina			-	-	-	B	-
V								
Valspar WB UV Cleaning Solution	Valspar WB UV Cleaning Solution			B	-	-	-	B
Varioclean S 4306 (50°C)	Varioclean S 4306 (50°C)			BG	-	-	-	B
Vaseline	Vasellina			B	-	-	-	-
Vegetable Oil	Olio Vegetale			B	-	B	-	B
Vinegar	Aceto			-	-	-	B	-
Vinyl Bromide	Bromuro di Vinile	C ₂ H ₃ Br	593-60-2	-	-	-	-	B
Vinyl Chloride	Cloruro di Vinile	C ₂ H ₃ Cl	75-01-4	B	-	-	-	B
Vinyl Fluoride	Fluoruro di Vinile	C ₂ H ₃ F	75-02-5	-	-	-	-	B
Vinyl Paints	Vernici Viniliche			-	-	-	O	B
W								
Fresh Water	Acqua dolce			B	B	B	B	B
DeminerIALIZED water	Acqua demineralizzata			B	O	B	B	B
Water + CO ₂	Acqua + CO ₂			B	O	-	-	B
Water Vapour	Vapore Acqueo			N	N	N	BO	B
Whisky	Whisky			-	-	-	-	B
White Spirit (Stoddard Solvent)	Spirito Bianco (solvente di Stoddard)			B	-	-	-	-
Wine	Vino			-	-	-	B	B
Wynn's Dry Fuel	Wynn's Dry Fuel			B	-	-	-	B
Wynn's Dry Fuel System Cleaner Plus	Wynn's Dry Fuel System Cleaner Plus			B	-	-	-	B
X								
Xenon	Xeno	Xe	7440-63-3	B	-	-	-	B
Xylene	Xilene	C ₈ H ₁₀	1330-20-7	B	O	N	O	-
Y								
Yeasts	Lieviti			-	-	-	B	-
Z								
Zenith Acquasolve	Zenith Acquasolve			B	-	-	-	-
Zinc Chloride	Cloruro di Zinco	ZnCl ₂	7646-85-7	B	B	-	-	B
Zinc Salts	Sali di Zinco			B	-	-	-	-
Zinc Sulphate	Solfato di Zinco	ZnSO ₄	7733-02-0	-	-	-	B	B
Zinc Sulphide	Solfuro di Zinco	ZnS	1314-98-3	B	-	-	-	-

Rev.21 of 04/01/2019



OPTIONAL DISPONIBILI SUI DISPOSITIVI BOB

I dispositivi BOB, al momento dell'acquisto, possono essere configurati con una serie di optional per adattarsi alle specifiche esigenze del cliente. L'aggiunta di ciascun optional può influire sul funzionamento del dispositivo BOB. per questo motivo, le istruzioni di utilizzo sono descritte nei relativi manuali e nei video disponibili sul nostro sito www.bobzanzare.it nella sezione "Manuali e Video". Di seguito sono elencati gli optional disponibili, per facilitarne la comprensione e illustrare le loro interazioni con i componenti e la programmazione del dispositivo BOB.

OPTAPP

Descrizione breve:

Controllo e programmazione del dispositivo BOB tramite APP WiFi.

Funzionalità:

Questo optional sostituisce il controllo del dispositivo BOB tramite orologio standard, consentendo la gestione e la programmazione attraverso l'APP WiFi.

Il sistema può accedere alla rete WiFi dell'abitazione oppure generare autonomamente una propria rete WiFi in modalità Access Point.

Manuali da consultare:

- Manuale Orologio WiFi 2025
- Manuale Interfaccia App WiFi 2025

Video da consultare:

- Gestione Orologio WiFi MY2025

OPTRIS

Descrizione breve:

Segnalazione del livello di riserva del prodotto.

Funzionalità:

Questo optional attiva una spia rossa sul dispositivo BOB quando il livello del prodotto nelle taniche scende a circa un terzo della capacità.

L'avviso può essere inoltre ricevuto tramite notifica sull'APP, se attivata.

Video da consultare:

Optional Riserva Prodotto



OPTSPR

Descrizione breve:

Blocco delle nebulizzazioni in caso di perdita di pressione e/o mancanza d'acqua.

Funzionalità:

Questo optional interrompe automaticamente il ciclo di nebulizzazione quando non viene rilevato afflusso d'acqua al dispositivo BOB o quando nel circuito ad alta pressione si verifica una perdita di pressione.

Se l'optional è installato, durante l'attivazione manuale dell'impianto è necessario bypassare temporaneamente il sensore agendo sulla rotellina della scala, per evitare che la macchina si spenga dopo pochi secondi.

Al termine delle operazioni, ricordarsi di riportare la rotellina nella posizione iniziale.

Manuali da consultare:

- Manuale OPTSPR (Optional Pressostato)

OPTND

Descrizione breve:

Gestione tramite APP WiFi della nebulizzazione con sola acqua.

Funzionalità:

Questo optional consente di attivare manualmente il dispositivo BOB o di programmare cicli di nebulizzazione escludendo la pompa dosatrice.

In questo modo l'impianto eroga solo acqua, favorendo l'abbassamento della temperatura nelle aree esterne durante le ore più calde della giornata.

Manuali da consultare:

- Manuale Orologio WiFi 2025
- Manuale Interfaccia App WiFi 2025

Video da consultare:

- Gestione Orologio WiFi MY2025

OPTLC

Descrizione breve:

Gestione automatica del ciclo di lavaggio del circuito ugelli.

Funzionalità:

Questo optional consente di attivare automaticamente, al termine di ogni ciclo di nebulizzazione, un lavaggio del circuito degli ugelli.

Durante questa operazione, la pompa dosatrice viene esclusa ed è erogata solo acqua, mantenendo pulito l'impianto e garantendo il corretto funzionamento degli ugelli nel tempo.



OPT2D

Descrizione breve:

Gestione del doppio prodotto.

Funzionalità:

Questo optional permette di installare **due prodotti differenti** all'interno del dispositivo BOB, consentendo al cliente di alternarne l'utilizzo in base alle proprie esigenze.

In genere, si impiega un **abbattente** e un **repellente**, programmando uno o più cicli di repellente tra due cicli di abbattente, per ottimizzare l'efficacia del trattamento.

Manuali da consultare:

- Quelli relativi all'orologio scelto per la gestione del doppio prodotto.

Video da consultare:

- Quelli relativi all'orologio scelto per la gestione del doppio prodotto.

OPTFERTI

Descrizione breve:

Gestione automatica della fertirrigazione.

Funzionalità:

La fertirrigazione è una tecnica che combina l'irrigazione con la somministrazione di fertilizzanti.

Il dispositivo BOB gestisce la misurazione del flusso d'acqua e, secondo i tempi e le modalità impostate, inietta la quantità corretta di nutrienti necessaria alle piante.

In pratica, i nutrienti vengono disciolti nell'acqua di irrigazione e distribuiti direttamente al sistema radicale delle colture.

Questo metodo garantisce un uso mirato ed efficiente sia dell'acqua che dei fertilizzanti, riducendo gli sprechi e migliorando la crescita e la resa delle piante.

Manuali da consultare:

- Viene attivata e gestita solo da personale certificato.



GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E SICUREZZA

DISATTIVAZIONE TEMPORANEA DEL SISTEMA

- Chiudere il rubinetto di alimentazione idrica.
- Disattivare eventuali programmi automatici attivi.
- Spegnerne il dispositivo tramite interruttore generale o scollegare la spina di alimentazione.
- Svuotare completamente il circuito in caso di inutilizzo prolungato o rischio gelo.
- Verificare l'assenza di residui di prodotto all'interno del sistema.
- Conservare eventuali prodotti chimici secondo le indicazioni del produttore.

RIAVVIO STAGIONALE DEL SISTEMA

- Verificare l'integrità delle tubazioni e dei raccordi.
- Controllare il filtro acqua ed eventualmente sostituirlo.
- Verificare il corretto orientamento degli ugelli.
- Aprire il rubinetto di alimentazione idrica.
- Alimentare elettricamente il dispositivo.
- Eseguire il lavaggio completo della linea.
- Controllare la pressione di funzionamento.
- Verificare l'assenza di perdite.
- Eseguire un test manuale di nebulizzazione.
- Caricare il prodotto nella tanica
- Eseguire la funzione di sfiato dosatore
- Ripristinare la programmazione automatica.

GESTIONE EMERGENZE

Perdita d'acqua:

- Chiudere immediatamente il rubinetto di alimentazione.
- Spegnerne il dispositivo.
- Verificare il punto della perdita.

Rottura tubo:

- Arrestare immediatamente il funzionamento del sistema.
- Sostituire il tratto danneggiato utilizzando componenti originali.

Ugello ostruito:

- Spegnerne il dispositivo.
- Smontare e pulire l'ugello.
- Non utilizzare oggetti metallici per la pulizia del foro nebulizzatore.

Assenza acqua:

- Arrestare il funzionamento del sistema.
- Verificare alimentazione idrica e filtro.

Gelo:

- Svuotare completamente il circuito.
- Non utilizzare il sistema con acqua congelata.



LIMITI OPERATIVI DEL SISTEMA

- Non utilizzare il sistema in presenza di vento forte.
- Non utilizzare il dispositivo con temperature inferiori a 0 °C.
- Non superare il numero massimo di ugelli consentiti.
- Non utilizzare prodotti chimici non compatibili.
- Utilizzare esclusivamente acqua adeguatamente filtrata.
- Non utilizzare il dispositivo senza filtro acqua installato.
- Non superare la pressione massima consentita.

MANUTENZIONE PERIODICA

Ogni mese:

- Controllo filtro acqua.
- Verifica visiva raccordi e tubazioni.

Ogni 3 mesi:

- Controllo ugelli nebulizzatori.
- Verifica pressione impianto.

Ogni 6 mesi:

- Lavaggio linea.
- Verifica componenti elettrici.

Prima del periodo invernale:

- Svuotamento completo impianto.
- Protezione antigelo delle linee.

UTILIZZO QUOTIDIANO DEL SISTEMA

- Verificare periodicamente il livello del prodotto utilizzato.
- Controllare la corretta nebulizzazione degli ugelli.
- Verificare l'assenza di perdite.
- Non modificare i parametri di configurazione senza adeguata conoscenza tecnica.
- Tenere il dispositivo chiuso e non accessibile ai minori.

PRECAUZIONI SUI PRODOTTI CHIMICI

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati.
- Attenersi sempre alle indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
- Conservare i prodotti in luogo asciutto e ventilato.
- Non miscelare prodotti incompatibili.
- Evitare il contatto diretto con occhi e pelle.
- In caso di contatto accidentale consultare immediatamente le indicazioni di sicurezza del produttore.

COLLAUDO FINALE IMPIANTO

- Verificare l'assenza di perdite su tutti i raccordi.
- Controllare la stabilità della pressione di esercizio.
- Verificare la corretta nebulizzazione di tutti gli ugelli.
- Controllare il corretto funzionamento della pompa.
- Verificare timer e programmazione automatica.
- Verificare il corretto dosaggio del prodotto.



MANUTENZIONE ORDINARIA


Manutenzione ordinaria:

- Sostituzione filtro.
- Controllo ugelli.
- Lavaggio linea.
- Verifica raccordi.

CAUSE DI DECADENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decade nei seguenti casi:

- Utilizzo improprio del dispositivo.
- Utilizzo di prodotti non compatibili.
- Assenza del filtro acqua.
- Danni causati dal gelo.
- Modifiche non autorizzate.
- Utilizzo oltre i limiti tecnici previsti.
- Utilizzo del sistema in assenza di acqua.
- Utilizzo di componenti non originali.



Distribuito da:

WTECH Srl

Largo Parolini, 61
36061 Bassano del Grappa (VI)
Italy

Tel: 0424 1850023

info@bobzanzare.it
www.bobzanzare.it